

Restauración de la reinicialización y del valor predeterminado de fábrica en el Switches manejado 300 Series

Objetivos

Algunas características tales como soporte de Trama Jumbo requieren que el Switch esté reiniciado; sin embargo, cuando se reinicia un Switch, se borra el archivo de configuración corriente. Para evitar la pérdida del archivo de configuración corriente, **salvaguardia del teclado** en la esquina superior derecha de cualquier página. Esto salva el archivo de configuración corriente a la configuración de inicio.

Este artículo explica cómo reiniciar el Switches manejado las 300 Series.

Dispositivos aplicables

- SG300-10PP
- SG300-10MPP
- SG300-28PP-R
- SG300-28SFP-R
- SF302-08MPP
- SF302-08PP
- SF300-24PP-R
- SF300-48PP-R

Versión del software

- 1.4.0.00p3 [SG300-28SFP-R]
- [All other Applicable Devices] de 6.2.10.18

Reiniciar

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la **administración > la reinicialización**. La página de la *reinicialización* se abre:

Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate
 Date Jan 01 Time 00:00 HH:MM
 In 00 Days 00 Hours 00 Minutes

Restore to Factory Defaults
 Clear Startup Configuration File

Reboot Cancel Reboot Cancel

Paso 2. Haga clic el botón de radio que corresponde al tiempo deseado en el cual el Switch reinicia en el campo de la reinicialización.

- Inmediato — La reinicialización de las reinicializaciones del Switch se hace clic inmediatamente una vez.
- Fecha — Las reinicializaciones del Switch en la fecha y hora configurada. Elija el mes y la fecha en los cuales usted quisiera que el Switch fuera reiniciado y el tiempo específico en ese día determinado para reiniciar el Switch.
- En — El Switch reinicia después de que el tiempo configurado haya pasado. Elija el número de días y las horas que el Switch espera para reiniciar. Una vez que esa vez fija pasa, el Switch reinicia.

Paso 3. (opcional) para reiniciar el Switch a la configuración predeterminada de fábrica, **Restore del control a los valores predeterminados de fábrica**

El paso 4. (opcional) para borrar la configuración en el Switch después de la reinicialización, marca el **archivo de configuración de inicio claro**

Paso 5. **Reinicialización del teclado.**

Nota: La configuración automática del DHCP se habilita por abandono en las configuraciones de fábrica. Para reiniciar correctamente el Switch a los valores predeterminados de fábrica, usted necesita inhabilitar la configuración automática del DHCP así que el Switch no descarga automáticamente una configuración de un servidor local. Refiera a la *configuración automática del servidor del Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) del artículo en el Switches manejado las 200/300 Series* para la explicación adicional de la configuración automática del DHCP.