

La configuración del Multicast remite todos en el Switches manejado SFE/SGE

Objetivo

Este artículo explica la configuración del Multicast delantero que todo en Switches. It manejado SFE/SGE permite que el router remita el tráfico Multicast a las redes donde están escuchando los dispositivos del Multicast. También bloquea la expedición del tráfico Multicast a las redes donde no están escuchando los Nodos.

Dispositivos aplicables

- Switches manejado SFE/SGE

Versión del software

- v3.0.2.0

Multicast Forwarding

Paso 1. El registro en la utilidad de configuración del switch y elige el **bridging > el Multicast > delantero**.

Paso 2. Elija el VLA N deseado de la lista desplegable VLAN ID.

Forward

VLAN ID ▼

- 1
- 2
- 34

Ports LAGs

Interface	Interface Status	
e1	Excluded	<input type="button" value="Edit"/>
e2	Excluded	<input type="button" value="Edit"/>
e3	Excluded	<input type="button" value="Edit"/>
e4	Excluded	<input type="button" value="Edit"/>
e5	Excluded	<input type="button" value="Edit"/>
e6	Excluded	<input type="button" value="Edit"/>
e7	Excluded	<input type="button" value="Edit"/>
e8	Excluded	<input type="button" value="Edit"/>
e9	Excluded	<input type="button" value="Edit"/>

Paso 3. Haga clic los **puertos** o **se retrasa** botón de radio para sacar a colación una lista de interfaces en ella.

Forward

VLAN ID 1 ▾

Ports LAGs

Interface	Interface Status	
e1	Excluded	Edit
e2	Excluded	Edit
e3	Excluded	Edit
e4	Excluded	Edit
e5	Excluded	Edit
e6	Excluded	Edit
e7	Excluded	Edit
e8	Excluded	Edit
e9	Excluded	Edit
e10	Excluded	Edit

Paso 4. Haga clic el **botón Edit** del puerto o de los retrasos que usted quisiera modificar. *El Multicast del editar remite toda la ventana aparece:*

Edit Multicast Forward All

VLAN ID 1

Interface e1

Interface Status Excluded ▾

Apply

- VLAN ID — El VLAN ID elegido para editar por el usuario.
- Interfaz — El puerto o los retrasos elegidos para editar por el usuario.

Paso 5. Elija el estatus de la interfaz de la lista desplegable del estatus de la interfaz.

Edit Multicast Forward All

VLAN ID	1
Interface	e1
Interface Status	<input type="button" value="Excluded"/> ▾ Static Forbidden Excluded Dynamic

- Estático — Unido a manualmente al grupo de multidifusión.
- Prohibido — No permitido unirse a al grupo de multidifusión incluso si el IGMP Snooping especifica la interfaz para unirse a al grupo.
- Excluido — No una parte del grupo de multidifusión.
- Dinámico — Se une a automáticamente al grupo de multidifusión.

Paso 6. El tecleo **se aplica**.

Precaución: Esto guarda solamente su configuración al archivo de configuración corriente. Esto significa que cualquier cambio realizado será perdido si se reinicia el dispositivo. Si usted desea salvar estos cambios incluso después un sistema reinician, usted necesitan copiar el archivo de configuración corriente al archivo de configuración de inicio. Vea el [archivo de configuración de la copia en el Switches manejado serie SFE/SGE](#) para más información sobre cómo hacer esto