

No perturbe la característica puesta vía la clave suave y Starcode en el teléfono del IP de las SPA300 Series de Cisco

Objetivo

No perturbe la característica bloquea temporalmente las llamadas entrantes al teléfono. Si se configura el correo de voz, después las llamadas entrantes alcanzan directamente el correo de voz, el usuario oye una señal de ocupado o un mensaje. No perturbe la característica no afecta a las llamadas salientes.

Este documento explica cómo activar o desactivar no perturbe la característica en el teléfono del IP de las SPA300 Series de Cisco.

Dispositivos aplicables

- Teléfono del IP SPA301
- Teléfono del IP SPA303

No perturbe la configuración

Configuración vía la clave suave



Paso 1. La clave suave de **DnD de la prensa** a activar no perturba. Las visualizaciones de pantalla LCD DND que indica que no perturbe la característica se activan en el teléfono.

Nota: Para desactivar no perturbe la característica, clave suave de **DnD de la prensa** otra vez.

Configuración vía el código de la estrella

Paso 1. Para activar no perturbe, ingrese *78.

Paso 2. Para desactivar no perturbe, ingrese *79.