

Activar Bluetooth en el teléfono IP SPA525G

Objetivo

El objetivo de este documento es explicar cómo habilitar la función Bluetooth en el teléfono IP SPA525G. El teléfono admite Bluetooth. El Bluetooth se puede utilizar para conectar un teléfono móvil al SPA525G. El SPA525G se puede utilizar como teléfono manos libres Bluetooth para el teléfono móvil; Los contactos del teléfono móvil también se pueden transferir al SPA525G si la función la proporciona el teléfono móvil.

Dispositivos aplicables

·SPA 525G

Activar Bluetooth.

Paso 1. Pulse el botón **Setup** del teléfono. Aparece el menú *Information and Settings*.

Paso 2. Utilice las teclas de navegación y desplácese hasta Preferencias de usuario. Pulse la tecla programada **Seleccionar**.

Paso 3. Utilice las teclas de navegación y desplácese hasta Bluetooth. Pulse la tecla programada **Seleccionar**. Aparece el menú *Configuración Bluetooth*.

Paso 4. Con la opción Bluetooth seleccionada, presione la tecla de navegación **flecha derecha** hasta que aparezca una marca de verificación azul.

Paso 5. Pulse la tecla programada **Establecer** para guardar la configuración deseada o pulse la tecla programada **Atrás** para cancelar la configuración y volver al menú anterior.