

# Ajuste la configuración del volumen en SPA525G o SPA525G2

## Objetivo

Esto muestra cómo ajustar la configuración del volumen para que haya el campanero de la llamada entrante.

## Dispositivos aplicables

- SPA525G
- SPA525G2

## Proceso

### Ajustes de volumen del campanero



Usando el ajustador del volumen, navegue hacia arriba y hacia abajo para ajustar el volumen del campanero al volumen deseado.