

Tonos distintivos de la configuración en el adaptador del teléfono SPA2102

Objetivos

Diversos usuarios pueden configurar únicamente los tonos y modificar las funciones en la manipulación de los llamadores.

El objetivo de este documento es explicar cómo configurar los tonos distintivos en el adaptador del teléfono SPA2102.

Dispositivos aplicables

- SPA2102

Procedimiento paso a paso

Paso 1. En la utilidad en Internet del adaptador del teléfono SPA2102, el login como usuario avanzado y va a la Voz > al user1 y navega hacia abajo a las *configuraciones del timbre* el área.

Call Forward Settings			
Cfwd All Dest:	<input type="text"/>	Cfwd Busy Dest:	<input type="text"/>
Cfwd No Ans Dest:	<input type="text"/>	Cfwd No Ans Delay:	20
Selective Call Forward Settings			
Cfwd Sel1 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel1 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel2 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel2 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel3 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel3 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel4 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel4 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel5 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel5 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel6 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel6 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel7 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel7 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel8 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel8 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Last Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Last Dest:	<input type="text"/>
Block Last Caller:	<input type="text"/>	Accept Last Caller:	<input type="text"/>

Paso 2. Fije un *timbre predeterminado* y elija un número a partir de la 1-9 del menú desplegable.

Ring Settings			
Default Ring:	1	Default CWT:	1
Hold Reminder Ring:	1	Call Back Ring:	7
Cfwd Ring Splash Len:		Cblk Ring Splash Len:	0
VMWI Ring Splash Len:			
		Undo All Changes	Submit All Changes
Admin Login basic advanced			

Paso 3. Fije un *timbre del recordatorio del control* y elija un número a partir de la 1-9 del menú desplegable. Éste es el timbre que el llamador oirá cuando la llamada se guarda en el control. También, seleccione el modelo del timbre que le recordará una llamada en el control cuando el teléfono es en-gancho.

Ring Settings			
Default Ring:	1	Default CWT:	1
Hold Reminder Ring:	8	Call Back Ring:	7
Cfwd Ring Splash Len:		Cblk Ring Splash Len:	0
VMWI Ring Splash Len:			
		Undo All Changes	Submit All Changes
Admin Login basic advanced			

Paso 4. Fije un *chapoteo Len del timbre de Cfwd* y ingrese la duración del chapoteo del timbre cuando se remite una llamada. El rango es a partir 0 a 10 segundos.

Ring Settings			
Default Ring:	1	Default CWT:	1
Hold Reminder Ring:	8	Call Back Ring:	7
Cfwd Ring Splash Len:	0	Cblk Ring Splash Len:	0
VMWI Ring Splash Len:	0		
		Undo All Changes	Submit All Changes

Paso 5. Fije un *chapoteo Len del timbre VMWI* y ingrese la duración del chapoteo del timbre cuando llegan los nuevos mensajes antes de que el voicemail que espera la señal de la indicación (VMWI) sea aplicado. El rango es a partir 0 a 10 segundos.

Ring Settings			
Default Ring:	1	Default CWT:	1
Hold Reminder Ring:	8	Call Back Ring:	7
Cfwd Ring Splash Len:	0	Cblk Ring Splash Len:	0
VMWI Ring Splash Len:	0		
		Undo All Changes	Submit All Changes

Paso 6. Fije un *timbre CWT del valor por defecto* y elija un número a partir de la 1-9 del menú desplegable. Éste es el timbre que el llamador oirá cuando la llamada se guarda en esperar.

Ring Settings

Default Ring:	1 ▾	Default CWT:	1 ▾
Hold Reminder Ring:	8 ▾	Call Back Ring:	1 ▾
Cfwd Ring Splash Len:	0	Cblk Ring Splash Len:	
VMWI Ring Splash Len:	0		

[Admin Login](#) | [basic](#) | [advanced](#)

Paso 7. Fije un *timbre de la devolución de llamada* y elija un número a partir de la 1-9 del menú desplegable. Éste es el timbre que el llamador oirá para la notificación de la devolución de llamada.

Ring Settings

Default Ring:	1 ▾	Default CWT:	1 ▾
Hold Reminder Ring:	8 ▾	Call Back Ring:	7 ▾
Cfwd Ring Splash Len:	0	Cblk Ring Splash Len:	
VMWI Ring Splash Len:	0		

[Admin Login](#) | [basic](#) | [advanced](#)

Copyright © 1992-2009 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved.

Paso 8. Fije un *chapoteo Len del timbre de Cblk* y ingrese la duración del chapoteo del timbre cuando se bloquea una llamada. El rango es a partir 0 a 10 segundos.

Ring Settings

Default Ring:	1 ▾	Default CWT:	1 ▾
Hold Reminder Ring:	8 ▾	Call Back Ring:	7 ▾
Cfwd Ring Splash Len:	0	Cblk Ring Splash Len:	0
VMWI Ring Splash Len:	0		

Paso 9. El tecleo **somete todos los cambios** para salvar las configuraciones actuales.

Ring Settings

Default Ring:	1 ▾	Default CWT:	1 ▾
Hold Reminder Ring:	8 ▾	Call Back Ring:	7 ▾
Cfwd Ring Splash Len:	0	Cblk Ring Splash Len:	0
VMWI Ring Splash Len:	0		