

# Administración remota en el adaptador telefónico analógico SPA8000

## Objetivo

La gestión remota permite administrar el SPA8000 desde una ubicación remota a través de Internet. Con la administración remota, puede acceder al servidor web de administración desde un ordenador que no esté conectado directamente al SPA8000. El objetivo de este artículo es explicar cómo configurar la administración remota en el adaptador telefónico analógico SPA8000.

## Dispositivo aplicable

Adaptador telefónico analógico · SPA8000

## Versión del software

•6.1.12

## Configuración de Remote Management

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web como administrador o usuario y elija **Advanced > Network > WAN Status**. Se abre la página *Estado de WAN*:

[Status](#) | **Wan Status** | [Lan Status](#) | [Application](#) | [Trunk Status](#)  
[User Login](#) | [basic](#) | [advanced](#)

**Internet Connection Settings**

Connection Type:

**Static IP Settings**

Static IP:  NetMask:

Gateway:

**PPPoE Settings**

PPPOE Login Name:  PPPOE Login Password:

PPPOE Service Name:

**Optional Settings**

HostName:  Domain:

Primary DNS:  Secondary DNS:

DNS Server Order:  DNS Query Mode:

Primary NTP Server:  Secondary NTP Server:

DHCP IP Revalidate Timer:  Minutes

**MAC Clone Settings**

Enable MAC Clone Service:  Cloned MAC Address:

**Remote Management**

Enable WAN Web Server:  WAN Web Server Port:

**VLAN Settings**

Enable VLAN:  VLAN ID:  [0x000-0xFFFF]

[Trunk Status](#)  
[User Login](#) | [basic](#) | [advanced](#)

Paso 2. Desplácese hacia abajo hasta la sección Administración remota.

**Remote Management**

Enable WAN Web Server:  WAN Web Server Port:

**VLAN Settings**

Enable VLAN:  VLAN ID:  [0x000-0xFFFF]

Paso 3. Elija **yes** en la lista desplegable Enable WAN Web Server (Habilitar servidor Web WAN) para habilitar el servidor Web WAN. Esto permite el acceso al servidor web de administración desde un ordenador que no está conectado directamente al adaptador telefónico. El valor predeterminado es yes (sí).

Paso 4. Introduzca el puerto del servidor Web WAN en el campo WAN Web Server Port (Puerto del servidor Web WAN). El puerto del servidor Web WAN se utiliza para el acceso WAN al dispositivo ATA. El valor predeterminado es 80.

Paso 5. Haga clic en **Enviar todos los cambios** para guardar la configuración.