

Configuraciones de la función de llamada de la configuración en el adaptador del teléfono de las SPA100 Series

Objetivo

Las configuraciones de la función de llamada son muy útiles, permitiendo que usted configure diversas características para las llamadas, tales como transferencia, conferencia, y números de emergencia. Esta característica permite que usted tenga más control sobre la llamada y que aumente el funcionamiento de la llamada.

El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar las configuraciones de la función de llamada en los dispositivos de las SPA100 Series.

Dispositivos aplicables

- SPA100 Series

Versión del software

- 1.3.1 (003)

Configuraciones de la función de llamada

Paso 1. El login a la utilidad de configuración del adaptador del teléfono elige la **Voz > la línea**. *La línea* página se abre:

Paso 2. Navegue hacia abajo a las *configuraciones de la función de llamada* el área.

Call Feature Settings			
Blind Attn-Xfer Enable:	yes ▾	MOH Server:	www.mohexample.com
Xfer When Hangup Conf:	yes ▾	Conference Bridge URL:	conferencebridgeexample
Conference Bridge Ports:	8 ▾	Enable IP Dialing:	yes ▾
Emergency Number:	1111111111,2222222222	Mailbox ID:	2584

Paso 3. Elija el estatus que usted quisiera asignar a la haber asistido y a la transferencia ciegas de la lista desplegable *ciega del permiso Attn-XFER*. Esta característica permite que el ATA realice una transferencia asistida terminando la llamada actual y transfiriendo la llamada, cuando es discapacitada transfiere la llamada mientras que mantiene ambas conexiones.

Paso 4. Elija el estatus que usted quisiera asignar a la llamada de la transferencia cuando está en el modo de conferencia del *Xfer cuando* lista desplegable del *conf de la parada*. Cuando se habilita esta característica hace la transferencia ATA cuando se acaba una llamada en conferencia.

Paso 5. Elija al número máximo de participantes en una llamada en conferencia de la lista desplegable de los *puertos del Bridge de conferencia*.

Paso 6. Ingrese los modelos del número de emergencia separados por las comas en el campo de *número de emergencia* para inhabilitar el flash del gancho mientras que la llamada está en curso. La característica del flash del gancho vuelve a normal después de que la llamada de emergencia haya terminado.

Paso 7. Ingrese la identificación del usuario o el URL del servidor de audio que fluye de auto-contestación en el campo del *servidor MOH*.

Paso 8. Ingrese el nombre de servidor en el *Bridge de conferencia* URL para soportar la Conferencia externa.

Paso 9. Elija el estatus que usted quisiera asignar al IP que marca de la lista desplegable de *marca IP del permiso*. El formato es a.b.c.d del [userid@] [: puerto].

Nota: El "userid" debe utilizar los valores numéricos, "@" el símbolo es significado por * la clave, y a, b, c, y d son todos los valores entre 0 y 255. Si no se proporciona ningún número del puerto el puerto predeterminado es 5060.

Paso 10. Ingrese el número de ID del buzón en el campo del *ID de casilla de correo*.

Paso 11 El tecleo **somete** para salvar sus cambios.