

# Acceda la utilidad de Configuración de punto de acceso en un Punto de acceso AP541N

## Objetivo

El unto de acceso de red inalámbrica AP541N tiene una utilidad de configuración de la red que se conozca como la utilidad de Configuración de punto de acceso. La utilidad de Configuración de punto de acceso es un Interfaz gráfica del usuario (GUI) que da a administrador una herramienta que sea fácil de utilizar y contiene todas las características posibles que se pueden cambiar para modificar el funcionamiento de un dispositivo. Ésta es la manera más simple de acceder el dispositivo y de configurar las configuraciones. Para que esta utilidad trabaje, usted debe conectar con el dispositivo del escritorio, del PC o de la laptop administrativo. Este documento explica cómo acceder la utilidad de Configuración de punto de acceso del Punto de acceso AP541N.

## Dispositivo aplicable

- Punto de acceso AP541N

## Versión del software

- AP541N-k9-2.0(4)

## Acceda la utilidad de Configuración de punto de acceso

**Paso 1.** Conecte el ordenador con un puerto LAN disponible en el panel posterior del Punto de acceso AP541N.

**Paso 2.** Sobre todo el requisito es que la dirección IP de su PC debe estar en la misma subred como el Punto de acceso. La dirección IP del PC se puede cambiar en las configuraciones de red en el panel de control.

**Note:** Cuando utilizan a un servidor DHCP para configurar la información de red del Punto de acceso y si la dirección MAC del Punto de acceso se sabe, obtenga el IP address proporcionado por el servidor DHCP para ese MAC correspondiente.

**Paso 3.** Una vez que se hacen las configuraciones de red, abra cualquier hojeador y ingrese el default IP Address o el IP Address obtenido del servidor DHCP para el Punto de acceso en la barra de dirección y el Presione ENTER. *La página de registro se abre:*

Aquí está el default IP Address, el nombre de usuario, y la contraseña del Punto de acceso.

Default IP Address: 192.168.10.10

Nombre de usuario predeterminado: Cisco

Contraseña predeterminada: Cisco

**Note:** El default IP Address del Punto de acceso es 192.168.10.10. Si aparece ninguna página web, intente reajustar la dirección IP. Para reajustar la dirección IP, sostenga el botón reset por 30 segundos. Esto reajusta el default IP Address así como el resto de las configuraciones a los valores predeterminados de fábrica. Alternativamente, usted puede configurar manualmente la dirección IP de la computadora host para ser en la misma subred como el Punto de acceso si se sabe.

**Note:** Una alerta de seguridad puede aparecer en el navegador con un mensaje que el certificado del sitio web no puede ser confiado en. Haga clic **proceden** o **continúan**. El navegador no confía en el certificado porque viene del sitio web sí mismo, no otro vendedor.

Paso 4. Ingrese el nombre de usuario y contraseña en sus campos respectivos y haga clic el **login**. La página de la *introducción* se abre:

La página contiene los campos como la configuración rápida, la ayuda y la Administración, en las cuales hay opciones a ir a través y para cambiar las configuraciones del dispositivo.

El área de la configuración rápida contiene las opciones para cambiar las redes

inalámbricas de la clave del administrador y de la configuración tales como configuraciones SSID, de WiFi, radio inalámbrica del permiso y configuraciones de la dirección IP LAN.

La área de administración consiste en las asociaciones del cliente de red inalámbrica, la información del sistema, la actualización del software, y las opciones de configuración del respaldo/del restore.