

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[¿Qué los errores significan?](#)

[¿Cómo hago que los errores salen?](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Se registran los errores de fase del Serial Interface Unit (SIU) cuando el SIU no puede recibir correctamente a las celdas entrantes. Particularmente, el SIU medido el tiempo hacia fuera mientras que buscaba al patrón de alineación de tramas (FAP) en los Datos en serie y abandonó hasta el ciclo de la trama siguiente.

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

No hay requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

[Convenciones](#)

Consulte [Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco](#) para obtener más información sobre las convenciones sobre documentos.

[¿Qué los errores significan?](#)

Un SIU envía y recibe, y envía siempre los BFrames nulos cuando no tiene ningún otro dato disponible. Cuando ocurre un error de fase SIU, un BFrame nulo o un marco de datos pudo haber caído, así que el tráfico pudo ser interrumpido.

[¿Cómo hago que los errores salen?](#)

Son errores en el trayecto de datos de punto a punto, así que caben en la categoría general de

debug.

Información Relacionada

- [Guía de Nuevos Nombres y Colores para Productos de WAN Switching](#)
- [Descargas - WAN Switching Software \(clientes registrados solamente\)](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)