

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Errores de hardware FRP de IPX](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Los indicadores luminosos LED amarillo de la placa muestra gravedad menor y los módulos del Cisco WAN Switching registran los códigos de error cuando ocurre una anomalía. Los errores de placa del switch son indicados al usuario por un símbolo CD en la parte inferior de la pantalla de la interfaz de línea del comando switch (CLI). Usted puede utilizar el **comando `dspcderrs`** de visualizar una lista de errores. Los errores se presentan sobre la base del nivel de acceso.

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

No hay requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

[Convenciones](#)

Consulte [Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco](#) para obtener más información sobre las convenciones sobre documentos.

[Errores de hardware FRP de IPX](#)

Esta lista en esta sección es una referencia para los Errores de hardware del indicador luminoso LED amarillo de la placa muestra gravedad menor del Frame Relay PAD IPX (FRP) presentados hasta el Stratacom-nivel. Los errores en el nivel de StrataCom son servicio-significativos solamente. Usted puede ser que no vea todos los errores enumerados.

[Información Relacionada](#)

- [Guía de Nuevos Nombres y Colores para Productos de WAN Switching](#)
- [Descargas - WAN Switching Software \(clientes registrados solamente\)](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)