

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Convenciones](#)

[Procedimiento Paso a Paso](#)

[Ejemplo del resultado de un procedimiento de recuperación de contraseña de un switch Catalyst 6500/6000 en ejecución en CatOS](#)

[Recuperación de software y contraseñas a través del bloqueo de pines en el Catalyst 1200](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este documento describe la manera de recuperar una contraseña en estos productos Cisco que ejecutan el software Catalyst OS (CatOS) en el Supervisor Engine:

• Catalyst 1200	• Catalyst 2926T/F	• Catalyst 4500/4000
• Concentrador FDDI del Catalyst 1400	• Catalyst 2926GS/L	• Catalyst 5000
• Catalyst 2901	• Catalyst 2948G	• Catalyst 5500
• Catalyst 2902	• Catalyst 2980G	• Catalyst 6500/6000

Si usted funciona con el software de Cisco IOS® en el Catalyst 4500/4000 o el Switches de las 6500/6000 Series, o usted necesita recuperar una contraseña en un módulo del router, refiera a este documento:

- [Procedimientos para Recuperación de Contraseñas](#)

prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte las [Convenciones](#)


```
#####
#####
#####
#####
#####
#####
##### System Power On Diagnostics DRAM Size .....64 MB
Testing DRAM.....Passed NVRAM Size .....512 KB Level2 Cache
.....Present System Power On Diagnostics Complete Boot image: bootflash:cat6000-
sup.6-3-3.bin Running System Diagnostics from this Supervisor (Module 1) This may take up to 2
minutes...please wait Cisco Systems Console !--- The first password prompt appears
approximately !--- in this area, which depends on the platform. !--- As the modules power up,
other console output !--- surrounds the prompt. Pay attention here !--- because you only have 30
seconds to complete the password !--- recovery procedure from this point.2002 Apr 08 16:08:13
%SYS-3-MOD_PORTINTFINSYNC:Port Interface in sync for Module 1Enter password: !--- Press
Enter.2002 Apr 08 16:08:15 %SYS-1-SYS_ENABLEPS: Power supply 1 enabled2002 Apr 08 16:08:15 %SYS-
1-SYS_ENABLEPS: Power supply 2 enabled2002 Apr 08 16:08:18 %SYS-5-MOD_PWRON:Module 3 powered
up2002 Apr 08 16:08:18 %SYS-5-MOD_PWRON:Module 4 powered up2002 Apr 08 16:08:25 %MLS-5-
NDEDISABLED:Netflow Data Export disabled2002 Apr 08 16:08:26 %MLS-5-MCAST_STATUS:IP Multicast
Multilayer Switching is enabled2002 Apr 08 16:08:26 %SYS-5-MOD_OK:Module 1 is onlineConsole>
enableEnter password: 2002 Apr 08 16:08:37 %SYS-5-MOD_OK:Module 3 is online2002 Apr 08 16:08:37
%SYS-3-MOD_PORTINTFINSYNC:Port Interface in sync for Module 3Console> (enable) set passwordEnter
old password: !--- Press Enter.Enter new password: !--- Press Enter.Retype new password: !---
Press Enter.Password changed.Console> (enable) set enablepassEnter old password: !--- Press
Enter.Enter new password: !--- Press Enter.Retype new password: !--- Press Enter.Password
changed.Console> (enable) 2002 Apr 08 16:09:12 %SYS-5-MOD_OK:Module 4 is online2002 Apr 08
16:09:12 %SYS-3-MOD_PORTINTFINSYNC:Port Interface in sync for Module 42002 Apr 08 16:09:14 %SYS-
5-MOD_OK:Module 15 is onlineConsole> (enable)
```

[Recuperación de software y contraseñas a través del bloqueo de pines en el Catalyst 1200](#)

Utilice este procedimiento si el procedimiento de recuperación de software y contraseña falla y Catalyst 1200 no se reinicia cuando el switch ejecuta software. Este procedimiento es similar al acceso de la supervisión ROM (ROMmon) en un router. Esencialmente, este procedimiento provee de usted bastantes funciones del Switch para descargar el software al Switch otra vez.

1. Retire la cubierta del switch.
2. Localizar los pines JP17 y acortarlos.Usted encuentra los contactos a la derecha de todo el LED y a la izquierda del botón reset.
3. Reinicie el switchEl switch vuelve con el mensaje de inicio.
4. En el prompt del inicio, usted puede definir una dirección IP con el software del **comando ifconfig** y del procesador de administración de red (NMP) y del Procesador de movimiento de datos (DMP) de la descarga.

Si estos pasos no funcionan, probablemente necesite un nuevo hardware.

[Información Relacionada](#)

- [Procedimientos para Recuperación de Contraseñas](#)
- [Soporte Técnico - Cisco Systems](#)