

# Recuperación de una contraseña perdida en UCS para Fabric Interconnects 6400 y 6500

## Contenido

---

[Introducción](#)

[Prerequisites](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Recupere la contraseña de la cuenta de administrador](#)

[Procedimiento](#)

[Verificación](#)

[Información Relacionada](#)

---

## Introducción

Este documento proporciona una guía completa sobre el procedimiento para recuperar una contraseña perdida en un Fabric Interconnect de 4ª y 5ª generación.

## Prerequisites

Acceso físico a Fabric Interconnect.

## Componentes Utilizados

Fabric Interconnect 6536.

Cable serie RJ45 a DB9.

Portátil.

## Recupere la contraseña de la cuenta de administrador

## Procedimiento

1. Conéctese al puerto de la consola. Conecte el extremo RJ-45 del cable de administración serie en el puerto de consola de la fabric interconectada y conecte el extremo macho DB-9 en el puerto serie de un ordenador portátil o de otro tipo.
2. Ciclo de alimentación de Fabric Interconnect:
  1. Apague el Fabric Interconnect.
  2. Encienda el Fabric Interconnect.
3. Presione la combinación de teclas en la consola mientras se inicia: Ctrl + C.

4. En la indicación del cargador, busque la imagen del sistema utilizada con el comando dir.

```
loader > dir

bootflash::

    lost+found
    ucs-manager-k9.4.2.3e.bin
    .rpmstore
    ucs_chassis_imgs
    installables
    ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.3d.bin    <----
    nuova-sim-mgmt-nsg.0.1.0.001.bin
```

5. Ejecute el comando cmdline recovery mode=1 para habilitar el modo de recuperación.

```
loader > cmdline recoverymode=1
```

6. Inicie la imagen del sistema en la fabric interconectada.

```
loader > boot ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.3d.bin
```

7. Luego, ingrese al modo config terminal.

```
switch(boot)# config terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
switch(boot)(config)#
```

8. Restablezca la contraseña de administrador.

```
switch(boot)(config)# admin-password
```

---

 Nota: Elija una contraseña segura que incluya al menos una letra mayúscula y un número. La contraseña no puede estar en blanco.

---

 Precaución: la nueva contraseña se mostrará en modo de texto no cifrado.

---

9. Salga del modo config terminal.

10. Cargue la imagen del sistema.

```
switch boot config # exit
switch boot # load ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.3d.bin
```

Si se trata de una configuración de clúster. Repita los pasos para llegar al mensaje del cargador.

1. Conéctese al puerto de la consola.
2. Ciclo de alimentación de Fabric Interconnect:
  1. Apague el Fabric Interconnect.
  2. Encienda el Fabric Interconnect.
3. Presione la combinación de teclas en la consola mientras se inicia: Ctrl + C.
4. En la indicación del cargador para la Fabric Interconnect subordinada, inicie la imagen para activarla.

```
loader > boot ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.3d.bin
```

---

 Sugerencia: Fabrics Interconnect debe estar en la misma versión de firmware para formar el clúster.

---

## Verificación

Establezca una conexión a través de SSH a la IP de administración del fabric e inicie sesión con

la contraseña actualizada.

```
login as: admin
Pre-authentication banner message from server:
| Cisco UCS 6500 Series Fabric Interconnect
End of banner message from server
admin@X.X.X.X's password: N3wp4ssw0rd
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2009, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php
```

FI-6536-A#

## Información Relacionada

[https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified\\_computing/ucs/hw/6454-install-guide/6454/6454\\_chapter\\_011.html](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/hw/6454-install-guide/6454/6454_chapter_011.html)

#### Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).