

# Explicación de los Planes de marcado para el SPA3000

---

## Contenido

[Introducción](#)

[¿Cuáles son Planes de marcado?](#)

[Información Relacionada](#)

---

## Introducción

Este artículo forma parte de una serie para ayudar con la configuración, el troubleshooting y el mantenimiento de productos para Pequeñas Empresas de Cisco.

### Q. [¿Cuáles son Planes de marcado?](#)

R.

La parte de más confusa que configura un SPA3000 está fijando el Plan de marcado correcto. Abajo están los Planes de marcado estándar de NodePhone y sus componentes individuales.

**Nota:** El Plan de marcado gw0 refiere a la línea del teléfono estándar (línea PSTN) y gw1 refiere a la línea de NodePhone.

### Familiarización con los Planes de Marcado

`(000S0<:@gw0>`

Esto fuerza los 000 dice en voz alta a través de una línea de teléfono estándar.

`|106S0<:@gw0>`

Éste es el equivalente discapacitado de 000 y las fuerzas dicen en voz alta a través de una línea de teléfono estándar.

`183[12]x.`

Esto captura el código de cuatro cifras usado para accionar con./desc. la línea identificación (CLID) del llamador para la llamada y pasa la llamada a NodePhone.

`|1[38]xxxxxxxxS0<:@gw0>`

Esta línea captura 1300 o 1800 números y los pasa hacia fuera a través de una línea de teléfono estándar.

|13[1-9]xxxS0<:@gw0>

Esta línea captura los números que comienzan con 13 (IE: 13 66 33) y los pasa a través de una línea de teléfono estándar.

|1[9]xxxxxxxxS0<:@gw0>

Esta línea captura los números que comienzan con 19 (IE: 1900 números) y los pasan a través de una línea de teléfono estándar.

|0[23478]xxxxxxxxS0

Esta línea captura el STD o las llamadas de teléfono móvil y las manda con el NodePhone.

|[2-9]xxxxxxS0

Esta línea captura marcó ocho números de dígito (IE: las Llamadas locales) y los mandan con el NodePhone.

|001xxx.S5

Esta línea captura los números internacionales marcados (0011 números) y los manda con el NodePhone.

|xxx.<:@gw0>

Esta línea captura otros números posibles que no se puedan marcar y tener una regla definida explícitamente para ellos. Esto envía dice en voz alta a través de una línea de teléfono estándar.

|\*xx.

Esta línea permite que usted presione el asterisco (\*) para activar las características adicionales asociadas al NodePhone.

|<#,:>xx.<:@gw0>

Esta línea permite que usted pulse la tecla de la libra (#) antes de marcar para forzar el decir en voz alta a través de una línea de teléfono estándar.

## [Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)