Observación del Ciclo de Alimentación Adecuado en el Gateway VOIP

Contenido

Introducción

¿Cómo se enciende el SPA400 y el SPA9000 correctamente? Información Relacionada

Introducción

Este artículo forma parte de una serie para ayudar con la configuración, el troubleshooting y el mantenimiento de productos para Pequeñas Empresas de Cisco.

P. ¿Cómo se enciende el SPA400 y el SPA9000 correctamente? A.

Después de configurar el SPA400 como servidor de correo de voz para la red, se recomienda encender todos los dispositivos de la red en el siguiente orden: SPA400—>SPA9000—>Teléfonos SPA9xx. Esto se realiza para garantizar que todos los dispositivos se registren correctamente en el servidor de correo de voz SPA400.

Para apagar y encender los dispositivos, complete estos pasos:

Encendido de los dispositivos

Paso 1:

Desconecte el cable de alimentación del SPA400.

Paso 2:

Desconecte el cable de alimentación del SPA9000.

Paso 3:

Desconecte el cable de alimentación del SPA9xx y espere 30 segundos.

Paso 4:

Conecte el cable de alimentación del SPA9xx y espere a que las luces parezcan estables.

Paso 5:

Conecte el cable de alimentación del SPA9000 y espere a que las luces parezcan estables.

Paso 6:

Conecte el cable de alimentación del SPA400 y espere a que las luces parezcan estables.

Información Relacionada

• Soporte Técnico y Documentación -	Cisco Systems