

Observación del ciclo apropiado del poder en el gateway de VoIP

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo accionar el ciclo el SPA400 y el SPA9000 correctamente?](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Este artículo forma parte de una serie para ayudar con la configuración, el troubleshooting y el mantenimiento de productos para Pequeñas Empresas de Cisco.

Q. [¿Cómo accionar el ciclo el SPA400 y el SPA9000 correctamente?](#)

R.

Después de configurar el SPA400 para ser servidor de correo de voz para su red, se recomienda que usted acciona el ciclo todos los dispositivos en su red en el siguiente orden: Teléfonos SPA400-->SPA9000-->SPA9xx. Éste es asegurarse de que todos los dispositivos se registrarán correctamente con el servidor de correo de voz SPA400.

Para accionar el ciclo los dispositivos, completan estos pasos:

Poder que completa un ciclo los dispositivos

Paso 1:

Desenchufe el cable de alimentación eléctrica SPA400.

Paso 2:

Desenchufe el cable de alimentación eléctrica SPA9000.

Paso 3:

Desenchufe el cable de alimentación eléctrica SPA9xx y espere 30 segundos.

Paso 4:

Enchufe el cable de alimentación eléctrica SPA9xx y espere sus luces para aparecer estable.

Paso 5:

Enchufe el cable de alimentación eléctrica SPA9000 y espere sus luces para aparecer estable.

Paso 6:

Enchufe el cable de alimentación eléctrica SPA400 y espere sus luces para aparecer estable.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)