

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo marco el IP GW de Codian?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con IP GW 3510 del Cisco TelePresence.

Q. ¿Cómo marco el IP GW de Codian?

A. Dependiendo de cómo se ha configurado el gateway IP, hay varias maneras diferentes de marcar el gateway IP, y de llamar los puntos finales o los otros servicios vía el gateway IP.

Marca del gateway IP por la dirección IP

Dependiendo de la configuración de la unidad, a usted puede ser que se permita marcar el gateway IP usando su dirección IP. Usted será conectado con un menú del Auto Attendant o el operador.

Marcando el gateway IP por el E.164 número o prefijo

Dependiendo de la configuración de la unidad, a usted puede ser que se permita marcar un número E.164 o un prefijo. En este escenario, porque los llamadores de H.323 habrá portero y para los llamadores del SORBO habrá secretario.

Dependiendo de la configuración de su unidad, la marca de un número E.164 pudo conectar le con un menú del Auto Attendant o al operador; podría también conectarle directamente con un punto final, un Video conferencia. o con otro servicio en la red.

Marca por la dirección IP y la extensión

Dependiendo de la configuración de su unidad, a usted puede ser que se permita marcar una combinación de una dirección IP o un Domain Name y un número E.164 o una extensión. Dependiendo de la configuración de su unidad, la marca de una combinación de una dirección IP y de un número E.164 (o de una extensión) pudo conectar le con un menú del Auto Attendant o al operador; podría también conectarle directamente con un punto final, un Video conferencia. o con otro servicio en la red.

- **SORBO:** En los teléfonos del SORBO para marcar una combinación de dirección IP/de Domain Name y del número E.164 o de extensión, usted utilizará el sintaxis siguiente: La dirección IP del <xxxx>@</el Domain Name del gateway> IP por ejemplo, marca 4545 en un gateway IP con una dirección IP de 10.10.10.12, usted marcará: 4545@10.10.10.12
- **H.323:** Refiera a su documentación para información del punto final sobre cómo marcar una combinación del número E.164 y de dirección IP/de Domain Name. En algunos puntos finales, usted puede utilizar el sintaxis siguiente: < el >##<number> de la dirección IP/del Domain Name por ejemplo, marca 4545 en un gateway IP con un Domain Name de operator.uk.tandberg.com, usted marcará: operator.uk.tandberg.com###4545 en otros puntos

finally, you can use the following syntax: IP Address of
<xxxx>@</Domain Name of the TelePresence Product>

Using the Auto Attendant

Depending on the configuration of your device, when you connect to the gateway IP you may see a menu on the screen known as Auto Attendant. An Auto Attendant can present you with a series of options. These options can include the ability to dial a number, view a video, make a selection from a list of destinations, and talk to an operator.

You can use the far end camera control (FECC) or the multi-tone dual tone multi-frequency (DTMF) to navigate to the Auto Attendant. The DTMF is the predetermined mechanism for navigating to the Auto Attendant; to enable FECC, refer to the documentation for your endpoint.

Use the navigation keys to navigate through the menu options:

- for FECC, enable FECC on your endpoint and use, below, the left and right arrow keys
- for DTMF, use the key corresponding to the menu item you want

Marking in the Auto Attendant

Depending on the configuration of your device (see above), you may be able to dial E.164 numbers in the Auto Attendant: dial a number and press #.

You may be able to dial IP addresses in the Auto Attendant. If so, use the dominant path to enter the destination, substituting dots for asterisks (asterisks). When you enter the third asterisk of an IP address, the gateway IP will recognize that you are entering an IP address and will automatically convert the asterisks to dots. Remember to press # (pound/hash) when you have finished dialing the IP address.

If you are able to dial IP addresses with extensions, you can dial extensions as follows: enter the IP address (substituting dots for asterisks), and add the IP address at the end of the file with two asterisks (asterisks) followed by the extension number and then the # (pound/hash).

For example, to dial extension 654 on 10.2.11.12, dial:

```
10*2*11*12**654#
```

Observe that in this way, you can also connect to conferences on an MCU. For example, dial the IP address of the MCU followed by the ID of a conference on that MCU. For example, to dial conference ID 1234 on the MCU with IP address 10.12.136.12, dial:

```
10*12*136*12**1234#
```

Using a list of destinations

When you choose to use a list of destinations as a method for finding the person you want to talk to, you will use the numeric keypad of the number (or the far end camera control) to select from the available entries. There are multiple entries in

las páginas múltiples, utilice los controles siguientes del teclado numérico para navegar alrededor de la libreta de direcciones:

- # (libra del hash) ir a la página siguiente
- * (estrella/asterisco) volver a la página previa
- 0 (cero) a volver al top del menú de la libreta de direcciones

Para buscar en una libreta de direcciones:

1. Utilice el teclado numérico del número para seleccionar la libreta de direcciones que usted requiere.
2. Presione 1 para buscar la libreta de direcciones: Usted puede buscar la libreta de direcciones usando “el modo de la entrada de texto del multi-golpecito”. Esto significa que usted debe presionar las épocas múltiples dominantes de acceder la lista de cartas en esa clave. Por ejemplo, pulsar la tecla del "2" visualiza una vez una “a”, visualiza dos veces un “b”, y tres veces visualizan una “c”. Para ingresar un espacio, utilice la clave del '1'. el modo de la entrada de texto del Multi-golpecito es el método predeterminado para buscar una libreta de direcciones. Usted puede también utilizar el “modo profético de la entrada de texto”. Esto significa que para cada carta en el nombre para el cual usted está buscando, usted presiona simplemente el número correspondiente a la carta y, mientras el nombre exista en la libreta de direcciones, al gateway IP encontrará la entrada. Al usar el modo profético de la entrada de texto, usted debe dejar hacia fuera cualquier puntuación y espacio; por ejemplo, John Smith es 564676484
3. Cuando usted ha encontrado la entrada de la libreta de direcciones que usted quiere, presione 0 para acceder el modo de la selección DTMF y después para presionar el número que corresponde a la opción que usted requiere.

Marca del operador

Dependiendo de la configuración de la unidad, pudo haber un operador con quien usted puede hablar. El operador tiene la capacidad de transferir su llamada para usted. Puede haber una ruta del rápido-dial a la conexión con el operador y el operador pudo ser una opción en el Auto Attendant.

Usando los controles del aparato de lectura cuando usted está mirando un vídeo en el gateway IP

Dependiendo de la configuración de la unidad, usted puede ser que pueda elegir un vídeo para mirar.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)