

# Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo fijo el VCS para mostrar las épocas en mi Zona horaria local?](#)

[Información Relacionada](#)

## Introducción

Este artículo se relaciona con la autopista del servidor de comunicación mediante video del Cisco TelePresence.

### Q. ¿Cómo fijo el VCS para mostrar las épocas en mi Zona horaria local?

A. Para que el VCS muestre las épocas basadas en el huso horario local, usted debe:

1. Configure el VCS con los detalles de un servidor NTP (**configuración del sistema > NTP > el servidor NTP**)
2. Fije el huso horario local en el VCS (**configuración del sistema > NTP > el huso horario**)

El servidor NTP proporciona el VCS con la hora UTC. El VCS después tarda la hora UTC y la compensa por el número de horas especificadas por el huso horario seleccionado para hacer la hora local. Fijado una vez, el VCS utilizará el huso horario local en la red UI y fijará el grupo fecha/hora que aparece al inicio de cada línea en el registro de acontecimientos.

Si usted no configura el VCS con los detalles de un servidor NTP, mostrará las épocas basadas en su sistema operativo.

## Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)