

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo configuro el VCS para trabajar en el modo ruteado llamada?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con la autopista del servidor de comunicación mediante video del Cisco TelePresence.

Q. ¿Cómo configuro el VCS para trabajar en el modo ruteado llamada?

A. Esto depende de la versión de software en el VCS.

Versión de software X4.0 o más adelante

El VCS tiene dos opciones disponible desde la configuración de modo ruteada llamada (configuración > llamadas VCS):

- Siempre: el VCS ruteará siempre la señalización de llamada
- Óptimo: si es posible, el VCS se quitará de la trayectoria de la señalización de llamada, que puede significar que la llamada no consume una licencia de la llamada

El valor por defecto está siempre.

Versión de software X3.1 o anterior

El VCS trabajará siempre en el modo ruteado llamada, es decir tomará siempre la señalización de llamada. Esto no es una opción configurable.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)