

# Nota técnica en CUAC - Matriz de compatibilidad CUCM

## Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones para la asignación de nombres](#)

[Cómo utilizar la matriz](#)

[Compatibilidad CUAC con la versión 4.3 CUCM a la versión 7.0](#)

[Compatibilidad CUAC con la versión 7.1 CUCM a la versión 8.0\(3\)](#)

[Compatibilidad CUAC con la versión 8.5 CUCM a la versión 9.1\(2\)](#)

[Compatibilidad avanzada CUAC con CUCM](#)

## Introducción

Este documento proporciona la información sobre la compatibilidad entre diversas versiones unificadas Cisco de la Consola de Attendant (CUAC) (negocio, departamento, empresa, premio, y avanzado) con el administrador de las Comunicaciones unificadas de Cisco (CUCM).

Este documento no proporciona la información con respecto a la instalación. Lea los Release Note y instale la guía para aprender sobre todos los requisitos ante la instalación del servidor.

## Prerequisites

### Requisitos

Cisco recomienda que usted tiene conocimiento de CUCM y de CUAC.

### Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si su red está viva, asegúrese de que usted entienda el impacto potencial del comando any.

## Convenciones para la asignación de nombres

- CUCM - Administrador de las Comunicaciones unificadas de Cisco

- CUBAC - Cisco Unified Business Attendant Console
- CUDAC - Cisco unificó la Consola de Attendant del departamento
- CUEAC - Cisco Unified Enterprise Attendant Console
- CUPAC - Cisco unificó la Consola de Attendant superior
- CUACA - Cisco unificó la edición avanzada Consola de Attendant

## Cómo utilizar la matriz

Busque la versión CUCM en X-AXIS en la tabla. Marque Y-AXIS para la versión compatible CUAC. En los cuadros X significa soportado.

### Compatibilidad CUAC con la versión 4.3 CUCM a la versión 7.0

CUBAC/CUDAC	CUEAC	CUPAC	CUCM >>>>>						
			4.3	5.1	6.0	6.1	6.1.2	6.1.3	7.0
2.0.0.11			X	X	X	X	X		X
2.0.1.14			X	X	X	X	X		X
	3.0.0.2				X	X	X		X
	3.0.1.4				X	X	X	X	X
3.1.1.5	3.1.1.5				X	X	X	X	X
3.1.1.8	3.1.1.8				X	X	X	X	X
3.1.1.10	3.1.1.10				X	X	X	X	X
8.0.0.5	8.0.0.5								X
8.0.3.9	8.0.3.9								X
8.5.1.5	8.5.1.5								
8.6.1.9	8.6.1.9								
8.6.2.11	8.6.2.11								
8.6.2.20	8.6.2.20								
9.0.1.10	9.0.1.10	9.0.1.10							
9.0.1.20	9.0.1.20	9.0.1.20							
9.1.1.10	9.1.1.10	9.1.1.10							
9.1.1.20	9.1.1.20	9.1.1.20							

Notas: Cisco unificó la Consola de Attendant del departamento fue interrumpido después de la versión 9.1.1.20. Después de que la versión de la versión 9.1.1.20, el negocio, la empresa, y las ediciones superiores fueran substituidos por Cisco unificaran la edición avanzada Consola de Attendant.

### Compatibilidad CUAC con la versión 7.1 CUCM a la versión 8.0(3)

CUBAC/CUDAC	CUEAC	CUPAC	CUCM >>>>>						
			7.1	7.1(2)	7.1(3)	7.1(5)	8.0	8.0(2)	8.0(3)
2.0.0.11									
2.0.1.14			X						
	3.0.0.2								
	3.0.1.4		X						
3.1.1.5	3.1.1.5		X	X	X				
3.1.1.8	3.1.1.8		X	X	X				
3.1.1.10	3.1.1.10		X	X	X				
8.0.0.5	8.0.0.5		X	X	X			X	



\* el TSP de 32 bits se soporta en pero 64-bit se soporta solamente en la conjunción a las versiones algún CUCM, marcan por favor la administración y la guía de instalación respectivas del CUAC-avance para más información.

Notas: Microsoft Windows 10 para Cisco unificó al cliente avanzado Consola de Attendant se soporta en CUAC 11.0.1 y hacia adelante.