

Procesador de medios FAQ de las AS6000 Series

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo configuro los accesos de Ethernet en un spinnaker 6000?](#)

[¿Cuántas secuencias de resultados son soportadas por el spinnaker 6000?](#)

[¿Dónde encuentro la herramienta UDP en el spinnaker 6000?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este documento contiene las preguntas frecuentes con respecto al Procesador de medio Cisco de la serie AS6000 (antes spinnaker 6000).

Q. ¿Cómo configuro los accesos de Ethernet en un spinnaker 6000?

A. Conecte el cable para la red que será utilizada para manejar su codificador del spinnaker en uno de los puertos de Ethernet de administración disponibles. Utilice un gato. (o mejor) cable Ethernet 5. También, conecte el cable para el IP entrado con su codificador del spinnaker a cualquier puerto de entrada. Tenga presente que el spinnaker detecta solamente la entrada en Input1. Usted puede también conectar un segundo cable para una entrada secundaria. Se proporcionan dos puertos de egreso, pero cualquier puerto se puede utilizar para la salida. La salida TS omitirá Output1, después Output2, a menos que un adaptador preferido se especifique en la página de la salida TS.

Q. ¿Cuántas secuencias de resultados son soportadas por el spinnaker 6000?

A. El S6000 es capaz de hacer salir 8 secuencias por el canal de entrada. Por ejemplo, con 2 canales de entrada es posible hacer salir un total de 16 secuencias. Tenga presente que esto se puede obligar por el USO de la CPU.

Q. ¿Dónde encuentro la herramienta UDP en el spinnaker 6000?

A. La herramienta UDP está instalada como diagnóstico en los 6000. Si usted escritorio remoto al codificador y va al `programs>inlettechnologies>inlet Spinnaker>diag del start>all`.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)