

# Cambiar la Contraseña de un Router VoIP para Pequeñas Empresas de Cisco

---

## Contenido

### [Introducción](#)

[¿Cómo cambio la contraseña de mi router VoIP de la Pequeña empresa de Cisco?](#)

[Información Relacionada](#)

## [Introducción](#)

Este artículo forma parte de una serie para ayudar con la configuración, el troubleshooting y el mantenimiento de productos para Pequeñas Empresas de Cisco.

**Q. [¿Cómo cambio la contraseña de mi router VoIP de la Pequeña empresa de Cisco?](#)**

**R.**

Cuando usted accede la página de configuración basada en web del router, una pantalla de inicio de sesión aparecerá que pide el nombre de usuario y contraseña del router. El nombre de usuario predeterminado y la contraseña "admin" se deben cambiar por motivos de seguridad.

La contraseña del router se debe cambiar a:

Evite que los usuarios indeseados accedan la página de configuración basada en web del router.

Habilite la administración remota.

### **Cambio de la contraseña del router**

#### **Paso 1:**

Acceda la página de configuración basada en web del router. Para las instrucciones, haga clic [aquí](#).

#### **Paso 2:**

Cuando aparece la página de configuración basada en web del router, haga clic la **administración**.

#### **Paso 3:**

Ingrese la nueva contraseña en la **contraseña del router** y **éntrela de nuevo para confirmar los campos**.

**LINKSYS®**  
A Division of Cisco Systems, Inc.

Click **Administration.**

**Administration**

Setup Wireless Security Access Restrictions Applications & Gaming Administration Status Voice

Management Log Factory Defaults Diagnostics

**Router Password**

**Local Router Access**

User Name:

Router Password:

Re-enter to confirm:

Idle Timeout:  minutes

**Remote Router Access**

Web:  Enabled  Disabled

Administration Port:

Secure Shell (SSH):  Enabled  Disabled

**UPnP**

UPnP:  Enabled  Disabled

**Management**

**Local Router Access**

**Router Password**  
Enter the password you choose for this Router. This is needed to gain access to the Web-based Utility.

**Re-enter to confirm**  
Enter the password chosen above to confirm that you properly entered the password.

[More...](#)

Enter the new password on both fields.

Paso 4:

Tecleo **Save Settings**.

**Nota:** La próxima vez que usted abre una sesión a la página de configuración basada en web del router, utilice la nueva contraseña.

## [Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)