

# Neutralización SSID transmitida en un router VoIP de la Pequeña empresa de Cisco

---

## Contenido

### [Introducción](#)

[¿Cómo inhabilito el SSID transmitido en mi router VoIP de Linksys?](#)

[Información Relacionada](#)

## [Introducción](#)

Este artículo forma parte de una serie para ayudar con la configuración, el troubleshooting y el mantenimiento de productos para Pequeñas Empresas de Cisco.

**Q. [¿Cómo inhabilito el SSID transmitido en mi router VoIP de la Pequeña empresa de Cisco?](#)**

**R.**

Una manera de asegurar su red inalámbrica es inhabilitar el broadcast SSID. Este procedimiento evita que otros usuarios detecten su SSID o su nombre de red inalámbrica cuando intentan ver las redes inalámbricas disponibles en su área. Para inhabilitar el broadcast SSID, complete estos pasos:

### **Inhabilite el broadcast SSID**

#### **Paso 1:**

Acceda a la página de configuración basada en web del router. Para las instrucciones, haga clic [aquí](#).

#### **Paso 2:**

Cuando aparece la página de configuración basada en web del router, haga clic en **Tecnología inalámbrica**, busque el **broadcast de la Tecnología inalámbrica SSID**, y seleccione la **neutralización**.

**Paso 3:**

Tecleo **Save Settings**.

**Paso 4:**

Vuelva a conectar a su red inalámbrica creando un perfil en la utilidad de configuración inalámbrica del ordenador.

## [Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)