

El logotipo del URL inactivo no visualiza en Cisco 7960/7940 teléfono del IP LCD

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Problema](#)

[Solución](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Este documento muestra cómo visualizar un logotipo del URL inactivo después de un rato pre-seleccionado de la inactividad en el Liquid Crystal Display del Cisco IP Phone 7960/7940 (LCD).

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

Cisco recomienda que usted tiene conocimiento de la administración del CallManager de Cisco antes de que usted utilice la información en este documento.

[Componentes Utilizados](#)

La información en este documento se basa en Cisco CallManager versión 3.1 o más adelante.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

[Convenciones](#)

Consulte [Convenciones de Consejos TécnicosCisco](#) para obtener más información sobre las convenciones del documento.

[Problema](#)

El logotipo del URL inactivo no visualiza en el teléfono.

Solución

Asegúrese de que usted haya configurado la configuración para visualizar correctamente los logotipos del URL inactivo. Complete estos pasos:

1. Elija el **System (Sistema) > Enterprise Parameters (Parámetros Enterprise)** de la ventana de



la administración del CallManager de Cisco.

2. Ingrese el URL de la insignia que usted quiere visualizar en el campo de la marcha lenta URL.

URL Directories	<input type="text" value="http://10.48.79.36/CCMCIP/xmldirectory.as"/>	
URL Help*	<input type="text" value="http://10.48.79.36/help"/>	
URL Idle	<input type="text" value="http://10.48.80.19/monkey/monkey.asp"/>	
URL Idle Time	<input type="text" value="0"/>	0
URL Information	<input type="text" value="http://10.48.79.36/CCMUSER/GetTelecast"/>	
URL Messages	<input type="text"/>	
URL Proxv	<input type="text"/>	

3. Ingrese un valor que sea mayor de cero (0) en el campo del tiempo de inactividad URL. Este valor indica el periodo del tiempo de inactividad que pasa antes de la activación del logotipo que usted seleccionó en el paso 2. Si usted fijó este valor a cero, del URL inactivo del logotipo las visualizaciones

nunca.

URL Directories	<input type="text" value="http://10.48.79.36/CCMCIP/xmldirectory.as"/>	
URL Help*	<input type="text" value="http://10.48.79.36/help"/>	
URL Idle	<input type="text" value="http://10.48.80.19/monkey/monkey.asp"/>	
URL Idle Time	<input type="text" value="0"/>	0
URL Information	<input type="text" value="http://10.48.79.36/CCMUSER/GetTelecast"/>	
URL Messages	<input type="text"/>	
URL Proxv	<input type="text"/>	

Nota: Los parámetros que visualizan en esta ventana son Parámetros globales. Para fijar un diverso valor para un teléfono determinado, cambie el valor del campo de la marcha lenta URL y del campo del tiempo de inactividad URL bajo Configuración del teléfono. Si no, el campo del temporizador de inactividad en la Configuración del teléfono está vacío, pues este ejemplo

The screenshot shows a configuration page for a Cisco IP Phone. The top section is titled "Cisco IP Phone - External Data Locations (leave blank to)". It contains several fields: Information, Directory, Messages, Services, Authentication Server, Proxy Server, Idle, and Idle Timer (seconds). The "Idle" and "Idle Timer (seconds)" fields are circled in red. Below this section is the "Extension Mobility (Device Profile) Information" section, which includes a checkbox for "Enable Extension Mobility Feature", a dropdown menu for "Log Out Profile" (currently set to "Not Selected"), and three fields for "Log In User ID", "Log In Time", and "Log Out Time", all of which are currently set to "< None >".

muestra:

No

ta: Elija el dispositivo > el teléfono del IP > la búsqueda para su teléfono para encontrar esta Configuración del teléfono.

[Información Relacionada](#)

- [Soporte de tecnología de voz](#)
- [Soporte para productos de comunicaciones IP y por voz](#)
- [Troubleshooting de Cisco IP Telephony](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)