

# Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Procedimiento](#)

[Información Relacionada](#)

## Introducción

Este documento demuestra el procedimiento para copiar y para cargar correctamente el microcódigo para el sistema de la punta a de múltiples puntos (P2MP). Anote la ubicación predeterminada para este microcódigo de modo que usted pueda cargarlo correctamente si está colocado a otra parte.

## prerrequisitos

### Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Redes inalámbricas
- Uso de línea de comando

Asegúrese de que usted haya privilegiado el acceso del EXEC (“habilitado”) en el router que usted quiere examinar.

### Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- El uBR7223, uBR7246 y Productos del uBR7246VXR
- Cualquier versión del software de Cisco IOS® que soporta el red inalámbrica fija P2MP

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

### Convenciones

Consulte [Convenciones de Consejos TécnicosCisco](#) para obtener más información sobre las convenciones del documento.

