

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Le Comment-Faire déterminent la version de l'exécution de code sur CSS11500](#)

[Pas à pas](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document décrit les divers niveaux du logiciel disponibles pour le commutateur 11501 (CSS 11501) de services de contenu, et il affiche comment déterminer la version de logiciel qui s'exécute.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- CSS 11501 dans un environnement de travaux pratiques avec des configurations effacées
- La version de logiciel de la construction 203 du code 7.30

Les informations dans ce document sont utilisées pour comprendre la commande de **version** sur la gamme 11500 CSS. Bien qu'une construction courante 203 de version 7.30 CSS 11501 ait été utilisée, les informations appliquent également à toutes les version et Plateformes du CSS excepté les 11800. L'utilisation de ces commandes dans un réseau de production ne devrait pas affecter la représentation ou l'exécution du CSS.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

Le Comment-Faire déterminent la version de l'exécution de code sur CSS11500

Pas à pas

1. La commande de **version** affiche la version de logiciel que le CSS 11501 s'exécute.

```
nws-5-4# show version
Version: sg0730203 (07.30.2.03)
Flash (Locked): 05.29.1.14
Flash (Operational): 07.30.2.03
Type: PRIMARY
Licensed Cmd Set(s): Standard Feature Set
Enhanced Feature Set
```

Ce sont des explications de la sortie de commande : **Version** ? Le logiciel en cours de WebNS qui s'exécute sur le CSS. Dans ce cas, c'est sg0730203 (07.30.2.03) - [7.30 construisent 203]. **Éclair (verrouillé)** ? L'image qui est installée au temps de fabrication et devrait ne jamais être changée. Cette image est utilisée comme retour, si le CSS ne peut pas trouver une version opérationnelle de code dans le NVRAM. Dans ce cas, c'est version 05.29.1.14 - [5.29 la construction 114]. **Éclair (opérationnel)** ? La version opérationnelle en cours du logiciel de WebNS qui est actuellement installé sur le CSS. C'est le code qui réside dans le NVRAM (éclair) et qui est chargé pendant le processus d'amorce. Dans ce cas, c'est version 07.30.2.03 - [7.30 la construction 203]. **Remarque**: Ceci est seulement mis à jour sur des mises à jour de version principale, et ceci ne doit pas apparier le logiciel courant sur le CSS. **Type** ? Indique si le CSS a amorcé de la configuration primaire de démarrage ou de la configuration secondaire de démarrage. Vous pouvez émettre la commande de **show boot** de trouver ces informations de configuration. Ce CSS a amorcé de la configuration primaire de démarrage. Ce CSS a amorcé de la configuration PRIMAIRE de démarrage.

```
nws-5-4# show boot
!***** BOOT CONFIG *****
sg0730203 primary boot-type boot-via-disk
```

Positionnements autorisés de Cmd ? Une liste de tous les ensembles de caractéristiques de WebNS installés sur le CSS. Ceux-ci peuvent être standard, améliorées, Secure Shell Protocol (SSH), et proximité. Selon l'exemple de sortie de commande, vous pouvez voir que les positionnements de norme et de fonction améliorée sont installés.
2. La commande d'**instantané de show chassis** affiche le contenu de l'éclair.

```
nws-5-4# show chassis flash
Configuration for CSS11501 02:
Product Name: CSS11501 02
SW Version: 07.30.2.03
Serial Number: JAB7654321
CS Base Mac Address: 00-xx-9a-3a-xx-03
Module Name Operational Locked
CSS501-SCM-INT *07.30.2.03 05.29.1.14
```

Ce sont des explications de la sortie de commande : **Nom** ? Le logiciel réel de WebNS qui s'exécute. Dans ce cas, c'est version 07.30.2.03 - [7.30 la construction 203]. **Numéro de série** ? Le numéro de série du châssis. Dans ce cas, c'est JAB7654321CS. **MAC address de base** ? Le principal MAC du CSS 11501. Dans ce cas, c'est 00-xx-9a-3a-xx-03. **Opérationnel** ? Le code s'exécutant actuellement sur le CSS. Dans ce cas, c'est version 07.30.2.03 - [7.30 la construction 203]. **Verrouillé** ? L'image installée de retour qui a été installée pendant la fabrication. Dans ce cas, c'est version 05.29.1.14 - [5.29 la construction 114].

Informations connexes

- [Support matériel de Commutateurs de services satisfaits de gamme 11000 CSS](#)
- [Support de produit de Commutateurs de services satisfaits de gamme 11500 CSS](#)
- [Ressources de support en Services de mise en réseau d'applications](#)
- [Logiciel du téléchargement CSS 11000](#)
- [Logiciel du téléchargement CSS 11500](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)