

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Les informations](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document décrit comment changer l'adresse IP de sendmail sur les Commutateurs de services de contenu de Cisco (CSS).

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Gammes 11000 et 11500 de Cisco CSS
- Version de logiciel 2.06 de Cisco WebNS et plus tard

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions de documents, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

Les informations

Le module de sendmail dans le CSS utilise l'adresse IP de Gestion comme expéditeur. À ce moment, cette installation n'est pas configurable. L'adresse IP de gestion par défaut pour le CSS 11000 est 1.1.1.1. Par défaut, la configuration CSS 11500 n'inclut pas une adresse de gestion. Si vous avez plus d'un CSS, ~~on lui informe que youmake les~~ adresses IP de Gestion seules. Pour

changer l'adresse IP de Gestion, ~~suivre d'~~issuee :

```
configbootip address x.x.x.xreboot
```

Voici un message d'exemple :

```
configbootip address x.x.x.xreboot
```

Informations connexes

- [Page de support produit de gamme 11000 de Cisco CSS](#)
- [Support technique - Cisco Systems](#)