

Autorisations de groupe d'utilisateurs : Descriptions de tâche

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Autorisations de groupe d'utilisateurs et description de tâche](#)

Introduction

Ce document est destiné pour les administrateurs du LAN Management Solution de perfection de Cisco (LMS) qui veulent préserver l'user-id et des structures de privilège l'a utilisé quand ils ont converti pour amorcer l'infrastructure.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

[Composants utilisés](#)

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Autorisations de groupe d'utilisateurs et description de tâche

Cette table décrit des autorisations de groupe d'utilisateurs et des descriptions de tâche.

Nom de groupe de travail	Nom de tâche	Description
Contrôleur APIC-EM	Accès en écriture global Apic PnP	Permet à l'utilisateur pour créer ou mettre à jour l configurations globales d'Apic PnP/Ztd
Contrôleur APIC-EM	Accès en lecture global d'Apic PnP	Permet à l'utilisateur pour lire les configurations globales d'Apic PnP/Ztd
Contrôleur APIC-EM	Accès en lecture de contrôleur d'Apic	Permet à l'utilisateur pour lire des détails de contrôle APIC-EM
Contrôleur APIC-EM	Accès en écriture contrôleur d'Apic	Permet à l'utilisateur pour créer ou mettre à jour l détails de contrôleur APIC-EM

Tâche de chaîne de menu de gestion	Menu de gestion Access	Permet à l'utilisateur pour accéder à toutes les caractéristiques sous le menu de gestion.
Exécutions administratives	Gestion Access de serveur d'applications	Permet à l'utilisateur pour gérer des listes de serveur NAM.
Exécutions administratives	Application et services Access	Permet à l'utilisateur pour créer, modifier, et supprimer des applications personnalisées et des services.
Exécutions administratives	Association Access de site de point final de conception	Permet à l'utilisateur pour créer des règles de classification de site d'assurance.
Exécutions administratives	Détail périphériques UDF	Permet à l'utilisateur pour accéder aux détails périphériques UDF
Exécutions administratives	Journaux d'audit Access d'exportation	Permet à l'utilisateur pour accéder à la mise à jour politique d'importations par le menu de méga d'audit
Exécutions administratives	Journaux d'audit Access de vue	Permet l'utilisateur au View Network et aux audits système.
Exécutions administratives	Mise à jour de politique d'importations	Permettez à l'utilisateur manuellement pour télécharger et importer les mises à jour de stratégie dans l'engine de conformité et de gestionnaire d'audit
Exécutions administratives	Appliance	Donne l'accès client au menu de gestion > de configurations > d'appareils.
Exécutions administratives	Détails de moniteur de santé	Permet à l'utilisateur pour modifier des définitions score de santé de site.
Exécutions administratives	Configuration facilement disponible	Permet à l'utilisateur pour configurer la Haute disponibilité pour appareiller les serveurs primaires secondaires.
Exécutions administratives	Centre de permis/permis intelligent	Permet à l'utilisateur pour accéder au centre de permis/permis intelligent
Exécutions administratives	Se connecter	Donne l'accès à la commande de menu qui permet l'utilisateur pour configurer les niveaux se connecter pour le produit.
Exécutions administratives	Tâches et collecte des informations programmées	Contrôle l'accès à l'écran pour visualiser les tâches fond.
Exécutions administratives	Paramètres système	Contrôle l'accès au menu de gestion > de paramètres système.
Exécutions administratives	Préférences de l'utilisateur	Contrôle l'accès au menu de gestion > de préférences de l'utilisateur.
Accès de recherche avancée	Accès de recherche avancée	Permet à l'utilisateur pour définir des critères de recherche et des résultats de la recherche de vue
Tâche de chaîne de navigateur d'alarmes	Navigateur d'alarmes Access	Permet à l'utilisateur pour visualiser des alarmes des événements.
Alertes et événements	Dépannez	Permet à l'utilisateur pour faire le dépannage de tel que la traceroute et le ping, sur des alarmes.
Alertes et événements	ACK et alertes d'Unack	Permet à l'utilisateur pour reconnaître ou aux alarmes existantes d'unacknowledge.
Alertes et événements	Effacement et alertes claires	Permet à l'utilisateur pour effacer et supprimer les alarmes actives.
Alertes et événements	Notification électronique	Permet à l'utilisateur pour configurer l'expédition notification électronique.
Alertes et événements	État vigilant de vue	Permet à l'utilisateur pour visualiser une liste d'événements et d'alarmes.
Alertes et événements	Les stratégies d'alarme éditent Access	Permet à l'utilisateur pour éditer des stratégies d'alarme.
Alertes et événements	Sélectionnez et découpez les alertes	Permet à l'utilisateur pour sélectionner et découper des alertes

Alertes et événements	Stratégies d'alarme	Permet à l'utilisateur pour accéder à des stratégies d'alarme
Configurez la tâche de chaîne de menu	Configurez le menu Access	Permet à l'utilisateur pour accéder à toutes les caractéristiques sous le menu de configuration.
Tâches de feedback et de support	Outil de gestion de cas TAC	Permet à des utilisateurs pour ouvrir une valise T de l'infrastructure principale.
Tâches de feedback et de support	Feedback automatisé	Permet l'accès au feedback automatisé
GLOBAL	LOBBY-AMBASSADOR-GLOBAL	Permet à l'utilisateur pour ouvrir une session avec rôle d'ambassadeur de lobby.
GLOBAL	MONITOR-LITE-GLOBAL	Permet à l'utilisateur pour ouvrir une session avec rôle de Lite de moniteur.
Gestion de groupes	Ajoutez les membres du groupe	Permet à l'utilisateur pour ajouter une entité, telle qu'un périphérique ou un port, aux groupes.
Gestion de groupes	Ajoutez les groupes	Permet à l'utilisateur pour créer des groupes.
Gestion de groupes	Membres du groupe d'effacement	Permet à l'utilisateur pour retirer des membres de groupes.
Gestion de groupes	Groupes d'effacement	Permet à l'utilisateur pour supprimer des groupes
Gestion de groupes	Modifiez les groupes	Permet à l'utilisateur pour éditer des attributs de groupe tels que le nom, le parent, et les règles.
Gestion de groupes	Groupes d'exportation	Permet à l'utilisateur pour exporter des groupes.
Gestion de groupes	Groupes d'importation	Permet à l'utilisateur pour importer des groupes.
Tâches d'utilisateur d'invité	Configurez les utilisateurs d'invité	Permet à l'utilisateur pour créer, éditer, et supprimer des comptes utilisateurs d'invité.
Tâches d'utilisateur d'invité	Configuration de l'Ambassadeur par défaut de lobby	Permet à l'utilisateur pour configurer des par défaut compte d'invité pour un compte d'ambassadeur de lobby.
Tâches d'utilisateur d'invité	L'Ambassadeur préférences de l'utilisateur de lobby	Permet à l'utilisateur pour installer des préférences de l'utilisateur d'ambassadeur de lobby.
La gestion de JOBs	Approuvez le travail	Permet à l'utilisateur pour soumettre un travail pour approbation par un autre utilisateur.
La gestion de JOBs	Le travail d'annulation	Permet à l'utilisateur pour annuler les JOBs en cours d'exécution.
La gestion de JOBs	Le travail d'effacement	Permet à l'utilisateur pour supprimer les travaux du tableau de bord du travail.
La gestion de JOBs	Éditez le travail	Permet à l'utilisateur pour éditer les travaux du tableau de bord du travail.
La gestion de JOBs	Le travail de pause	Permet à l'utilisateur pour faire une pause les travaux de s'exécuter et de système.
La gestion de JOBs	Exécutez le job	Permet à l'utilisateur pour exécuter les travaux faire une pause et des jobs de programme.
La gestion de JOBs	Le travail de programme	Permet à l'utilisateur pour programmer les travaux
La gestion de JOBs	Onglet Access des travaux de système	Permet à l'utilisateur pour visualiser les travaux de système.
La gestion de JOBs	Le travail de vue	Permet à l'utilisateur pour accéder au menu de gestion > de travaux
Tâches locales d'utilisateur du réseau	Configurez les utilisateurs du réseau locaux	Permet à l'utilisateur pour gérer les utilisateurs du réseau locaux.
Cartes	Emplacement de client	Permet à l'utilisateur pour visualiser des emplacements de client sur la carte.
Cartes	Cartes lues seulement	Permet à l'utilisateur pour visualiser la carte en mode en lecture seule.

Cartes	Cartes lecture/écriture	Permet à l'utilisateur pour visualiser et manipuler également des éléments dans les cartes telles que placement AP.
Cartes	Mode de planification	Permet à l'utilisateur pour lancer l'outil de mode de planification.
Cartes	Emplacement escroc	Permet à l'utilisateur pour visualiser des emplacements escrocs AP sur la carte
Admin de stratégie de MDN	admin de stratégie de mdn	Permet à l'utilisateur d'admin de stratégie de mdn ouvrir une session aux mdn portaux.
Surveillez la tâche de chaîne de menu	Surveillez le menu Access	Permettez à l'utilisateur pour accéder à toutes les caractéristiques sous le menu de moniteur.
Configuration du réseau	Ajoutez l'accès au périphérique	Permet à l'utilisateur pour ajouter des périphériques pour amorcer l'infrastructure.
Configuration du réseau	Tâche lue par Config Archive	Permet à l'utilisateur pour visualiser les configurations et les travaux archivés de collecte d'archives de configuration de programme.
Configuration du réseau	Tâche lecture/écriture de Config Archive	Permet à l'utilisateur pour exécuter toutes les exécutions d'archives de configuration.
Configuration du réseau	Accès au périphérique d'effacement	Permet à l'utilisateur pour supprimer des périphériques de l'infrastructure principale.
Configuration du réseau	Déployez configurer Access	Permet à l'utilisateur pour déployer la configuration des modèles d'IWAN.
Configuration du réseau	Modèle de configuration Access de conception	Permet à l'utilisateur pour créer des modèles d'objets de configuration > de stratégie partagée et des modèles de groupe de configuration.
Configuration du réseau	Importation Access en vrac de périphérique	Permet à l'utilisateur pour exécuter l'importation en vrac des périphériques à partir des fichiers CSV.
Configuration du réseau	Configuration Access d'affichage périphériques	Permet à l'utilisateur pour configurer des périphériques au centre de travail de périphérique.
Configuration du réseau	Éditez l'accès au périphérique	Permet à l'utilisateur pour éditer des qualifications de périphérique et d'autres détails périphériques.
Configuration du réseau	Accès au périphérique d'exportation	Permet à l'utilisateur pour exporter la liste de périphériques, y compris des qualifications, comme fichier CSV.
Configuration du réseau	Estimation de préparation de TrustSec	Access au menu de TrustSec qui permet à des utilisateurs pour configurer TrustSec dans leur réseau.
Configuration du réseau	Périphériques de calcul de vue	Access aux serveurs de calcul de Data Center et éléments virtuels tels que des hôtes et des virtual machines a géré dans pi.
Configuration du réseau	Configurez les serveurs de vue ACS	Permet l'accès pour gérer des serveurs de vue ACS.
Configuration du réseau	Configurez les Points d'accès	Permet à des utilisateurs pour configurer des Points d'accès.
Configuration du réseau	Configurez les modèles de point d'accès autonome	Permet l'accès pour configurer les modèles autonomes AP sur l'infrastructure principale.
Configuration du réseau	Configurez les goulets	Permet à des utilisateurs pour configurer des goulets.
Configuration du réseau	Configurez les groupes de config	Permet l'accès aux groupes de config.
Configuration du réseau	Profil de créance Add_Edit Access	Permet à l'utilisateur pour ajouter et éditer le profil de créance
Configuration du réseau	Effacement de créance Access de profil	Permet à l'utilisateur pour supprimer le profil de créance

Configuration du réseau	Configurez les contrôleurs	Permet à des utilisateurs pour configurer les caractéristiques de contrôleur sans-fil.
Configuration du réseau	Configurez les ports de commutateur ethernet	Contrôle l'accès à la capacité de config en visualisant des détails d'Ethernets dans DWC pour n'importe quel périphérique.
Configuration du réseau	Configurez les commutateurs ethernet	Contrôle l'accès à la capacité de config en visualisant des détails d'Ethernets dans DWC pour n'importe quel périphérique.
Configuration du réseau	Modèles de transfert	Permet à l'utilisateur pour créer les modèles autonomes de transfert AP
Configuration du réseau	Configurez les serveurs ISE	Permet à des utilisateurs pour gérer des serveurs ISE sur l'infrastructure principale.
Configuration du réseau	Configurez les modèles de point d'accès léger	Permet à des utilisateurs pour configurer des modèles de point d'accès léger sur l'infrastructure principale.
Configuration du réseau	Configurez les experts en matière de spectre	Permet à des utilisateurs pour configurer des experts en matière de spectre.
Configuration du réseau	Configurez les périphériques de mobilité	Permet à l'utilisateur pour configurer CAS, WIPS, service de concierge mobile, service d'analytics d'emplacement, et fournit les procédures de mobilité.
Configuration du réseau	Ravitaillement automatique	Permet l'accès au ravitaillement automatique
Configuration du réseau	Configurez les modèles de configuration d'emplacement de commutateur	Permettez à l'utilisateur pour modifier des modèles de configuration
Configuration du réseau	Configurez les modèles	Permettez à l'utilisateur pour faire le fonctionnement CRUD des modèles de caractéristique sur DWC et un modèle de configuration
Configuration du réseau	Configurez les modèles	Permet à l'utilisateur pour créer, lu, effacement, et modifier des caractéristique et modèles de configuration de modèle de jour au centre de travail de périphérique.
Configuration du réseau	Configurez les contrôleurs et le Point d'accès de tiers	Permet à des utilisateurs pour configurer des contrôleurs et des Points d'accès de tiers sur l'infrastructure principale.
Configuration du réseau	Configurez les profils WIPS	Permet à des utilisateurs pour accéder à des profils WIPS.
Configuration du réseau	Configurez les récepteurs du WiFi TDOA	Permet à des utilisateurs pour configurer des récepteurs du WiFi TDOA.
Configuration du réseau	Périphérique WorkCenter	Permet l'accès client au centre de travail de périphérique.
Configuration du réseau	Groupes globaux SSID	Permet à des utilisateurs pour configurer les groupes globaux SSID.
Configuration du réseau	Tâches programmées de configuration	Permet à l'utilisateur pour créer et programmer un modèle de configuration, un groupe de configuration, une tâche de téléchargement logiciel et un modèle de configuration.
Configuration du réseau	Vue de créance Access de profil	Permet à l'utilisateur pour visualiser le profil de créance
Configuration du réseau	Accès en lecture de modèles de configuration	Laisse accéder à des modèles de configuration en mode lecture seulement
Configuration du réseau	Service WIPS	Permet à des utilisateurs pour configurer le service WIPS.
Détection de réseau	Privilège CRUD de détection	Permet à l'utilisateur pour créer, lu, effacement, et modifier des paramètres de découverte de mise à jour pour la détection rapide et avance la détection.

Détection de réseau	Privilège de programme de détection	Permet à l'utilisateur pour programmer la détection de réseau.
Détection de réseau	Privilège de vue de détection	Permet à l'utilisateur pour visualiser des paramètres de découverte.
Surveillance de réseau	Tableau de bord Access d'admin	Permet à l'utilisateur pour accéder au tableau de bord d'admin.
Surveillance de réseau	Surveillez les commutateurs ethernets	Permet à l'utilisateur pour surveiller les interfaces d'Ethernets, le port de commutateur VLAN, et le port de joncteur réseau VLAN des commutateurs ethernets.
Surveillance de réseau	Gestion Access de collecte des informations	Permettez à l'utilisateur pour accéder à la page de configuration de points d'émission de données d'assurance.
Surveillance de réseau	Surveillez les périphériques de mobilité	Permet à l'utilisateur pour surveiller des événements de groupe de mobilité tels que des statistiques de mobilité, des statistiques de réponse de mobilité, et des statistiques de demandeur de mobilité.
Surveillance de réseau	Déployez le modèle Access de surveillance	Permettez à l'utilisateur pour déployer des modèles de surveillance.
Surveillance de réseau	Tableau de bord Sans fil Access	Permet à l'utilisateur pour visualiser le tableau de bord Sans fil.
Surveillance de réseau	Surveillance des stratégies	Permet à l'utilisateur pour identifier les règles les plus utilisées, pour dépanner une règle spécifique, et pour vérifier des hit pour la règle sélectionnée.
Surveillance de réseau	Modèle Access de surveillance de conception	Permettez à l'utilisateur pour concevoir des modèles de surveillance.
Surveillance de réseau	Tableau de bord Access de détails	Permettez à l'utilisateur pour accéder aux tableaux de bord de détail.
Surveillance de réseau	Capture Access de paquet	Permettez à l'utilisateur pour initier des captures de paquet sur NAM et des routeurs pris en charge.
Surveillance de réseau	Tableau de bord Access de représentation	Permettez à l'utilisateur pour accéder au tableau de bord de représentation.
Surveillance de réseau	Diagnostics de Voix	Permet à des utilisateurs pour accéder aux informations de diagnostics de Voix.
Surveillance de réseau	Tableau de bord Access d'optimisation WAN	Permettez à l'utilisateur pour accéder au tableau de bord d'optimisation WAN.
Surveillance de réseau	Optimisation WAN Multisegment Access	Permettez à l'utilisateur pour accéder au tableau de bord BLÈME de Multisegment.
Surveillance de réseau	Questions d'index de Sécurité ACK et d'Unack	Permet à des utilisateurs pour reconnaître ou à diagnostiquer des violations d'index de Sécurité d'Unacknowledge.
Surveillance de réseau	Surveillez les flux multimédias	Permettez à l'utilisateur pour surveiller les informations de configuration de flux multimédia telles que le nom de domaine pour commencer et finir l'adresse, la bande passante maximum, l'état opérationnel, la taille moyenne de paquet, les mises à jour RRC, la priorité et la vitesse.
Surveillance de réseau	Tableau de bord d'audit de config	Permet à des utilisateurs pour accéder au tableau de bord d'audit de config.
Surveillance de réseau	Clients de débranchement	Permet à des utilisateurs pour accéder à la page de configuration de clients handicapés.
Surveillance de réseau	Surveillez les balises	Permet à l'utilisateur pour surveiller des balises.
Surveillance de réseau	Le plus défunt rapport de contrôle de config	Permet à l'utilisateur pour visualiser les derniers rapports de contrôle de config.
Surveillance de réseau	Identifiez les utilisateurs inconnus	Permet à des utilisateurs pour accéder à identifier une page inconnue d'utilisateurs.

Surveillance de réseau	Surveillez les Points d'accès	Permet à des utilisateurs pour visualiser la page Points d'accès de moniteur.
Surveillance de réseau	Surveillez Chokepoints	Permet à des utilisateurs pour accéder à la page Chokepoints de moniteur.
Surveillance de réseau	Surveillez les clients	Permet à des utilisateurs pour accéder à la page clients de moniteur.
Surveillance de réseau	Surveillez les contrôleurs	Permet à des utilisateurs pour accéder à la page contrôleurs de moniteur.
Surveillance de réseau	Surveillez Interferers	Permet à des utilisateurs pour accéder à des pages d'Interferers de moniteur.
Surveillance de réseau	Surveillez les experts en matière de spectre	Permet à des utilisateurs pour accéder à
Surveillance de réseau	Surveillez les récepteurs du WiFi TDOA	Permet à des utilisateurs pour accéder à des pages récepteurs du WiFi TDOA de moniteur.
Surveillance de réseau	Tableau de bord RRM	Permet à des utilisateurs pour accéder à la page tableau de bord RRM.
Surveillance de réseau	Retirez les clients	Permet à des utilisateurs pour accéder à retirent page de clients. Permet à l'utilisateur pour surveiller les informations relatives à la sécurité de contrôleur telles que l'authentification de RAYON, la comptabilité de RAYON, la protection de trame de Gestion, les réseaux escrocs AP et les utilisateurs d'invité
Surveillance de réseau	Surveillez la Sécurité	Permet à des utilisateurs pour accéder à la page clients de piste.
Surveillance de réseau	Clients de piste	Permet à des utilisateurs pour accéder à la page questions d'index de Sécurité.
Surveillance de réseau	Questions d'index de Sécurité de vue	Permet à des utilisateurs pour accéder à des pages contrôleurs et de Point d'accès de tiers de moniteur.
Surveillance de réseau	Surveillez les contrôleurs et le Point d'accès de tiers	Permet à des utilisateurs pour lancer la carte de la topologie du réseau et pour visualiser les périphériques et les liens dans la carte.
Surveillance de réseau	Topologie du réseau	Permet à l'utilisateur pour lire l'état de périphériques provisioned.
Configuration de jeu du connecteur n	PnP déploient l'accès en lecture d'historique	Permet à l'utilisateur pour lire et supprimer des exécutions sur les périphériques provisioned.
Configuration de jeu du connecteur n	PnP déploient l'accès en lecture-écriture d'historique	Permet à l'utilisateur pour visualiser des préférences prêtes à l'emploi.
Configuration de jeu du connecteur n	Accès en lecture de préférences de PnP	Permet à l'utilisateur pour éditer des préférences prêtes à l'emploi.
Configuration de jeu du connecteur n	Accès en lecture-écriture de préférences de PnP	Permet à l'utilisateur pour visualiser des profils prêts à l'emploi de ravitaillement.
Configuration de jeu du connecteur n	Le profil de PnP déploient l'accès en lecture	Permettez à l'utilisateur pour créer, modifier, et supprimer des profils prêts à l'emploi de ravitaillement.
Configuration de jeu du connecteur n	Le profil de PnP déploient l'accès en lecture-écriture	Permettez à l'utilisateur pour visualiser des profils prêts à l'emploi.
Configuration de jeu du connecteur n	Accès en lecture de profil de PnP	Permet à l'utilisateur pour installer configurent les Commutateurs de Cisco IOS et accèdent à des périphériques
Configuration de jeu du connecteur n	WorkflowsReadWriteAccess	Permet à l'usset pour accéder à des processus de
Configuration de jeu du connecteur n	Accès en lecture-écriture de processus	Permettez à l'utilisateur pour créer, supprimer, et modifier des profils prêts à l'emploi.
Configuration de jeu du connecteur n	Accès en lecture-écriture de profil de PnP	

États	États autonomes AP lus seulement	Permettez à l'utilisateur pour visualiser des états autonomes AP.
États	États de CleanAir lus seulement	Permettez à l'utilisateur pour visualiser des états CleanAir
États	États de ContextAware lus seulement	Permet à l'utilisateur pour accéder à des états de ContextAware.
États	États de client lus seulement	Permettez à l'utilisateur pour visualiser des états client
États	États avertis de contexte lus seulement	Permet à l'utilisateur pour exécuter le contexte averti/états d'emplacement-particularité.
États	États faits sur commande de NetFlow lus seulement	Permettez à l'utilisateur pour visualiser des états sur commande de NetFlow.
États	États faits sur commande de NetFlow	Permettez à l'utilisateur pour accéder à des états sur commande de NetFlow
États	États de périphérique lus seulement	Permet à l'utilisateur pour lire des états générés périphérique
États	États d'invité lus seulement	Permettez à l'utilisateur pour visualiser des états d'invité.
États	États MSAP lus seulement	Permet à l'utilisateur pour exécuter des états mobile de concierge.
États	Analytics MSE lu seulement	Permet à l'utilisateur pour exécuter des états d'Analytics d'emplacement.
États	États de maille lus seulement	Permettez à l'utilisateur pour visualiser des états maille.
États	Comptes rendus succincts de réseau	Permet à l'utilisateur pour créer et exécuter des comptes rendus succincts de réseau
États	Comptes rendus succincts de réseau lus seulement	Permet à l'utilisateur pour visualiser tous les comptes rendus succincts.
États	États de représentation lus seulement	Permettez à l'utilisateur pour visualiser des états représentation.
États	États crus de NetFlow lus seulement	Permettez à l'utilisateur pour visualiser des états de NetFlow.
États	États crus de NetFlow	Permettez à l'utilisateur pour visualiser des états NetFlow.
États	Plate-forme de lancement d'état	Permettez à l'utilisateur pour accéder à la page de lancement d'état
États	Exécutez la liste d'états	Permettez à l'utilisateur pour exécuter des états.
États	Liste de rapports enregistrés lus seulement	Permettez à l'utilisateur pour visualiser des rapports enregistrés.
États	Liste de rapports enregistrés	Permettez à l'utilisateur pour sauvegarder des états enregistrés.
États	États de conformité lus seulement	Permet l'utilisateur à l'audit de configuration, anomalies de réseau, norme PCI DSS détaillée et des comptes rendus succincts de norme PCI DSS, PSIRT détaillée et des comptes rendus succincts PSIRT
États	États de conformité	Permet à l'utilisateur pour personnaliser l'audit de configuration, anomalies de réseau, norme PCI DSS détaillée et des comptes rendus succincts de norme PCI DSS, PSIRT détaillé et des comptes rendus succincts PSIRT
États	États de Sécurité lus seulement	Permettez à l'utilisateur pour créer des états de Sécurité.
États	Liste virtuelle de domaines	Permettez à l'utilisateur pour créer l'état associé à un domaine virtuel
États	États autonomes AP	Permettez à l'utilisateur pour créer des états autonomes AP.

États	États de CleanAir	autonomes AP Permettez à l'utilisateur pour créer des états de CleanAir
États	États de client	Permettez à l'utilisateur pour créer des états de client
États	États avertis de contexte	Permet à l'utilisateur pour exécuter le contexte averti/états d'emplacement-particularité.
États	Rapport de contrôle de Voix	Permet à l'utilisateur pour vérifier la configuration du contrôleur et pour mettre en valeur la violation d'audit
États	États de périphérique	Permettez à l'utilisateur pour exécuter des états spécifiques à surveiller l'état spécifique lié aux périphériques.
États	États d'invité	Permettez à l'utilisateur pour créer des états d'invité
États	Moteur de recherche d'identité	Permettez à l'utilisateur pour créer des états de moteur de recherche d'identité.
États	États MSAP	Permet à l'utilisateur pour exécuter des états mobiles de concierge.
États	Analytics MSE	Permet à l'utilisateur pour exécuter des états d'Analytics d'emplacement.
États	États de maille	Permettez à l'utilisateur pour créer des états de maille
États	Rapports de performance	Permettez à l'utilisateur pour visualiser des états de représentation.
États	Historique de passage d'état	Permettez à l'utilisateur pour visualiser l'historique d'état.
États	États de Sécurité	Permettez à l'utilisateur pour visualiser des états de fil de Sécurité rapportés pour débarrasser des plaques de peu vigoureux aps, wIPS etc.
Tâche de chaîne de menu d'états	Menu Access d'états	Permettez à l'utilisateur pour visualiser la page d'Access
Tâche de chaîne de widget de recherche	Recherche Access	Permet à l'utilisateur pour le rechercher de l'en-tête L'utilisateur peut ou rechercher des commandes de menu et/ou des données sur le serveur principal d'infrastructure.
Gestion d'image logicielle	Privilège d'accès de bain	* utilisateur de *Allows pour visualiser et accéder à l'inventaire > les images logicielles.
Gestion d'image logicielle	Collecte de bain	Permet à l'utilisateur pour collecter des images de différents endroits différents comme des périphériques, de Cisco.com, ou d'URLs.
Gestion d'image logicielle	Effacement de bain	Permet à l'utilisateur pour supprimer une image de la page d'images logicielles, excepté les images qui sont incluses dans des profils prêts à l'emploi.
Gestion d'image logicielle	Distribution de bain	Permet à des utilisateurs pour améliorer et déclarer des versions de logiciel aux périphériques gérés sur leur réseau.
Gestion d'image logicielle	Mise à jour de l'information de bain	* *Allows l'utilisateur pour éditer et sauvegarder des propriétés d'image telles que la RAM minimum, l'ÉCLAIR minimum et la version de ROM de démarrage de minimum.
Gestion d'image logicielle	Sauvegarde de préférence de bain	Permet à l'utilisateur pour sauvegarder des options de préférence sur la page d'images logicielles.
Gestion d'image logicielle	Bain Recommandation	Permet à l'utilisateur pour recommander des images de Cisco.com et du référentiel local.
Gestion d'image logicielle	Gérez Protocol	Permet à l'utilisateur pour gérer le protocole

Gestion d'image logicielle	Ajoutez les serveurs d'administration d'image logicielle	Permet à l'utilisateur pour ajouter des serveurs d'imagemanagement de logiciel
Gestion d'image logicielle	Analyse de mise à jour de bain	Permet à l'utilisateur pour analyser des images logicielles pour déterminer si les mises à niveau matérielles (ROM de démarrage, mémoire flash, et boot flash, si c'est approprié) sont exigées avant d'exécuter une mise à niveau de logiciel.
Gestion d'image logicielle	Lancement de bain	Permet à l'utilisateur pour améliorer et déclassifie versions de logiciel aux périphériques gérés dans réseau
Gestion d'image logicielle	Analyse de mise à jour de bain	Permet à l'utilisateur pour analyser des images logicielles pour déterminer si les mises à niveau matérielles (ROM de démarrage, mémoire flash, et boot flash, si c'est approprié) sont exigées avant d'exécuter une mise à niveau de logiciel.
Téléchargement des mises à jour logicielles UBF	Téléchargement des mises à jour logicielles UBF	Permet à l'utilisateur pour télécharger des correctifs UBF.
Commande de menu de commutateur de thème	Commutateur Access de thème	Permet à l'utilisateur pour commuter entre le thème convergé et le thème d'affichage classique.
Tâche de chaîne de menu Tools	Menu Tools Access	Fournit l'accès facile aux pages utilisées généralement de dépannage et de diagnostic.
Gestion d'utilisateur	Vérifications rétrospectives	Permet à l'utilisateur pour accéder aux vérifications rétrospectives sur l'ouverture de session utilisateur et la déconnexion.
Gestion d'utilisateur	Serveurs de RAYON	Permet à l'utilisateur pour accéder au menu de serveurs de RAYON
Gestion d'utilisateur	Mode d'AAA de serveur SSO	Permet à l'utilisateur pour accéder au menu d'AAA
Gestion d'utilisateur	Serveurs SSO	Permet à l'utilisateur pour accéder au menu SSO
Gestion d'utilisateur	Serveurs TACACS+	Permet à l'utilisateur pour accéder au menu de serveurs TACACS+
Gestion d'utilisateur	Utilisateurs et groupes	Permet à l'utilisateur pour accéder aux utilisateurs et groupes le menu
Gestion d'utilisateur	Gestion virtuelle de domaine	Permet à l'utilisateur pour accéder au menu virtuelle Gestion de domaine
Aide en ligne de vue	OnlineHelp	Permet à l'utilisateur pour accéder à l'aide en ligne d'infrastructure principale.
Configuration du réseau	La topologie du réseau éditent	Permet à l'utilisateur pour créer des périphériques, liens et le réseau dans la carte de topologie, éditez un lien manuellement créé pour assigner les interfaces.
Surveillance de réseau	Visibilité Access de site	Permet à l'utilisateur pour accéder à la visibilité de site.
Surveillance de réseau	Surveillance Access de PfR	Permet à l'utilisateur pour accéder à et visualiser la page de surveillance de PfR
Surveillance de réseau	Surveillance Access de Lync	Permet à l'utilisateur pour accéder à et visualiser la page de surveillance de Lync
Surveillance de réseau	Événements Access d'alarmes d'incidents	Permet à l'utilisateur pour accéder à des événements d'alarmes d'incidents
Surveillance de réseau	Santés Access de service	Permet à l'utilisateur pour accéder à et visualiser la page de santés de service
Configuration du	PAS Access d'audit de	Permet à l'utilisateur pour apurer et à la vue PSIF

réseau	conformité	à l'état EOX
Configuration du réseau	Stratégie Access d'audit de conformité	Permet à l'utilisateur pour créer, modifier et supprimer la stratégie de conformité
Configuration du réseau	Profil Access d'audit de conformité	Permet à l'utilisateur pour créer. Modifiez et supprimez les profils de conformité et l'audit de conformité de passage
Configuration du réseau	Difficulté Access d'audit de conformité	Permet à l'utilisateur pour accéder au travail d'audit de conformité, le travail de difficulté de conformité et les violations récapitulatifs
Tâches de centre d'exécutions	Permettez l'état/utilisation de dashlet pour des utilisateurs avec seulement l'accès en lecture NBI	Activez cette option pour des utilisateurs avec l'accès en lecture NBI ainsi ils peuvent générer des états et remplir tous les dashlets.
États	État composé fait sur commande	Permettez à l'utilisateur pour créer l'état « fait sur commande » avec deux (jusqu'à 5 états) modèles de rapport existants ou plus dans un état simple. En créant le domaine virtuel ou en ajoutant des membres à un domaine virtuel, permet des utilisateurs d'accéder à l'onglet virtuel d'éléments, afin de permettre à l'utilisateur pour ajouter les éléments virtuels (centres d'hébergement, batteries et hôtes) dans le domaine virtuel
Gestion d'utilisateur	Onglet virtuel Access d'éléments	Permet l'accès à la page de serveurs de gérer et surveiller le moniteur.
Tâches de centre d'exécutions	Gérez et page Access de serveurs de moniteur	Tient compte des tâches administratives comme ajoutent/effacements/éditent/lancent et désactivent des serveurs sous la page de M&M
Tâches de centre d'exécutions	Les privilèges d'administrateur dessous gèrent et surveillent la page de serveurs	Permet à l'utilisateur pour accéder à l'aide que nous pouvons améliorer la page.
Utilisation de produit	Feedback de produit	Les contrôles accèdent à la page diagnostique
Tâches de diagnostic	Les informations de diagnostic	Permet à l'utilisateur pour accéder à la variable globale.
Configuration de variable globale	Variable globale Access	Permet à l'utilisateur pour visualiser les notifications CAS
Services de mobilité	Notifications de CAS de vue seulement	Permet à l'utilisateur pour éditer des propriétés et paramètres, session de vue et des destinations de piège, pour gérer des accoounts d'utilisateur et de groupe, et pour surveiller les informations d'état de l'engine de Services de mobilité
Services de mobilité	Gestion des services de mobilité	