

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Chemin de mise à niveau CTM](#)

[Support de plate-forme CTM](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Ce document décrit le chemin de mise à niveau du Cisco Transport Manager (CTM) pour relâcher 5.0.x des versions logicielles précédentes, et répertorie les Plateformes que les différentes releases CTM prennent en charge.

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

[Composants utilisés](#)

Les informations dans ce document sont basées sur les diverses versions de CTM et d'ONS 15xxx.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

[Conventions](#)

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

[Chemin de mise à niveau CTM](#)

[Le tableau 1](#) indique le chemin de mise à niveau à la release 5.0.x CTM des versions logicielles précédentes CTM.

Tableau 1 ? Chemin de mise à niveau de version de logiciel CTM

MI SE À	MISE À JOUR À
---------------	---------------

JO UR DE											
Lib ère z	2.0 .x	2.1 .x	2.2 .x	3.0 .x	3.1 .x	3.2 .x	4.0. x	4.1 .x	4.6 .x	4.7 .x	5. 0.x
2.0 .x	S/ O	Ou i	No n	No n	No n	No n	Non	No n	No n	No n	No n
2.1 .x	No n	S/ O	Ou i	No n	No n	No n	Non	No n	No n	No n	No n
2.2 .x	No n	No n	S/ O	Ou i	No n	No n	Non	No n	No n	No n	No n
3.0 .x	No n	No n	No n	S/ O	Ou i	No n	Non	No n	No n	No n	No n
3.1 .x	No n	No n	No n	No n	S/ O	Ou i	Non	No n	No n	No n	No n
3.2 .x	No n	No n	No n	No n	No n	S/ O	Oui	Oui	No n	No n	No n
4.0 .x	No n	No n	No n	No n	No n	No n	S/O	Oui	Ou i	No n	No n
4.1 .x	No n	No n	No n	No n	No n	No n	Non	S/ O	Ou i	Ou i	No n
4.6 .x	No n	No n	No n	No n	No n	No n	Non	No n	S/ O	Ou i	Ou i
4.7 .x	No n	No n	No n	No n	No n	No n	Non	No n	No n	S/ O	Ou i
5.0 .x	No n	No n	No n	No n	No n	No n	Non	No n	No n	No n	S/ O

Après que vous identifiiez votre étape de mise à jour, référez-vous aux [notes de mise à jour CTM](#) pour des mises en garde et des signes de release-particularité CTM.

Support de plate-forme CTM

[Ajoutez les 2show](#) toutes les Plateformes que les supports CTM, sur la base du CTM différent libère.

Tableau 2 ? Support de plate-forme basé sur des releases CTM

ONS 15xxx	Le CTM libèrent										
	2. 0. x	2. 1. x	2. 2. x	3. 0. x	3. 1. x	3. 2. x	4. 0. x	4.1. x	4.6. x	4.7. x	5.0 .x
15200	N o n	N o n	O u i	O u i	O u i	O u i	O u i	Oui	No n	No n	No n

15216 EDFA2	N o n	N o n	N o n	N o n	O u i	O u i	O u i	O u i	O u i	O u i	O u i
15216 OADM	N o n	N o n	N o n	N o n	O u i	O u i	O u i	O u i	O u i	O u i	O u i
15216 EDFA3	N o n	N o n	N o n	N o n	N o n	N o n	N o n	N o n	N o n	N o n	O u i
15302	N o n	N o n	N o n	N o n	N o n	N o n	N o n	O u i	O u i	O u i	O u i
15303	O u i	O u i	N o n	N o n	N o n	N o n	N o n	N o n	N o n	N o n	N o n
15304	O u i	O u i	O u i	N o n	N o n	N o n	N o n	N o n	N o n	N o n	N o n
15305	N o n	N o n	N o n	N o n	N o n	N o n	N o n	O u i	O u i	O u i	O u i
15310 CL	N o n	N o n	N o n	N o n	N o n	N o n	N o n	N o n	N o n	N o n	O u i
15327	N o n	O u i	O u i	O u i	O u i	O u i	O u i	O u i	O u i	O u i	O u i
15530	N o n	N o n	N o n	N o n	O u i	O u i	O u i	O u i	O u i	O u i	O u i
15540	N o n	N o n	N o n	O u i	O u i	O u i	O u i	O u i	O u i	O u i	O u i
15454	N o n	O u i	O u i	O u i	O u i	O u i	O u i	O u i	O u i	O u i	O u i
15454 E	N o n	N o n	N o n	N o n	O u i	O u i	O u i	O u i	O u i	O u i	O u i
15501	N o n	N o n	N o n	N o n	O u i	O u i	O u i	O u i	O u i	O u i	O u i
15600	N o n	N o n	N o n	N o n	N o n	O u i	O u i	O u i	O u i	O u i	O u i
15600	N	N	N	N	N	N	N	N	No	No	O u i

E	o n	o n	o n	o n	o n	o n	o n	n	n		
15800	N o n	O u i	O u i	O u i	O u i	O u i	O u i	O u i	O u i	O u i	O u i
15801	N o n	N o n	O u i	O u i	O u i	O u i	O u i	O u i	O u i	O u i	O u i
15808	N o n	N o n	N o n	O u i	O u i	O u i	O u i	O u i	O u i	O u i	O u i
CRS1	N o n	N o n	N o n	N o n	N o n	N o n	N o n	N o n	N o n	N o n	O u i
15201/ 15252	N o n	N o n	N o n	N o n	N o n	N o n	N o n	N o n	O u i	O u i	O u i

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)