

Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que je change des nombres de composition en les lettres de composition \(mode par boutons-poussoirs\) ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article associe au téléphone vidéo IP Cisco E20, aux codecs C90 de système de TelePresence Cisco et aux Produits des codecs C60 de système de TelePresence Cisco.

Q. Comment est-ce que je change des nombres de composition en les lettres de composition (mode par boutons-poussoirs) ?

A. Utilisant un à télécommande :

Sur votre à télécommande, maintenez le bouton de dièse (#) (a/A apparaît également sur ce bouton). Ceci alterne les nombres (123) et les lettres/mode par boutons-poussoirs (ABC ou ABC). Enfoncez le bouton de dièse (#) et puis maintenez-le de nouveau pour basculer de nouveau au mode du nombre (123).

Remarque: Le mode de la lettre (abc/ABC) est également connu en tant que mode par boutons-poussoirs.

En mode de la lettre (abc/ABC) :

- Pour taper @, appuyez sur 1 deux fois sur votre à télécommande tandis qu'en mode de la lettre (abc/ABC).
- Pour taper un point/période (. le symbole), appuyez sur * une fois tandis que vous êtes en mode de la lettre (abc/ABC).

Utilisant le pavé numérique d'un point final :

Pour alterner les nombres (123) et les lettres (abc/ABC), maintenez le dièse (#) sur votre pavé numérique.

Pour taper @, appuyez sur 1 deux fois sur votre pavé numérique tandis qu'en mode de la lettre (abc/ABC).

Le bouton que vous utilisez pour sélectionner un point/période (. le symbole) sur votre point final est sélectionné différemment selon votre modèle. Voyez le pour en savoir plus de documentation de point final.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)