

Contenu

[Introduction](#)

[Où configure-je le ravitaillement de Movi dans TMS ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article associe au Cisco TelePresence Movi.

Q. Où configure-je le ravitaillement de Movi dans TMS ?

A. Dans TMS :

1. Allez aux **systèmes > au ravitaillement > au répertoire**.
2. Sélectionnez le groupe ou l'utilisateur que vous voulez configurer le ravitaillement pour.
3. Voyez l'aide en ligne TMS et le [guide de déploiement de ravitaillement](#) pour le mode d'emploi détaillé.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)