

# Contenu

[Introduction](#)

[Quelles sont les configurations système requises pour Movi ?](#)

[Informations connexes](#)

## Introduction

Cet article associe au Cisco TelePresence Movi.

### Q. Quelles sont les configurations système requises pour Movi ?

#### A. Conditions requises PC

Processeur	Un processeur prenant en charge SSE3 (tel que le Prescott de Pentium 4) ou mieux. Pour le vidéo de l'entreprise-qualité HD, TANDBERG recommande utilisant la caméra TANDBERG PrecisionHD USB et 2 un processeur de duo du noyau 2 gigahertz ou mieux.
Mémoire	RAM 512MB ou plus.
Système d'exploitation	Windows XP SP2 ou plus tard, Windows Vista SP1 ou plus tard, ou Windows 7.
Connexion	Connexion de réseau IP (Large bande, RÉSEAU LOCAL, radio). Au moins 24 Kbps est exigés pour une connexion sonore. Pour une connexion visuelle, le minimum recommandé est de 128 Kbps.
Carte graphique	Version 1.2 ou ultérieures d'OpenGL. Support matériel pour DirectX 8 ou plus élevé.
Carte son	N'importe quelle carte son standard (bidirectionnel simultané, de 16 bits ou mieux) devrait fonctionner avec Movi.

#### Conditions requises de MAC

Processeur	Tous les processeurs d'Intel. Pour le vidéo de l'entreprise-qualité HD, TANDBERG recommande utilisant la caméra TANDBERG PrecisionHD USB et 2 un processeur de duo du noyau 2 gigahertz ou mieux.
------------	---

Système d'exploitation	Le MAC OS#160;X 10.6 ou plus tard est recommandé. Movi veillent à faire installer les dernières mises à jour de sécurité.
Connexion	Connexion de réseau IP (Large bande, RÉSEAU LOCAL, radio). Au moins 24 Kbps est exigés pour une connexion sonore. Pour une connexion visuelle, le minimum recommandé est de 128 Kbps.

## [Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)