

# Contenu

[Introduction](#)

[Quelles sont les configurations recommandées de ravitaillement de bande passante pour Movi ?](#)

[Informations connexes](#)

## Introduction

Cet article associe au Cisco TelePresence Movi.

### **Q. Quelles sont les configurations recommandées de ravitaillement de bande passante pour Movi ?**

A. Les configurations de Movi de par défaut sont également les configurations recommandées, mais des administrateurs sont encouragés à configurer les configurations de ravitaillement de bande passante pour adapter à leurs capacités spécifiques de réseau. [Le guide de l'administrateur de Movi](#) détaille le comportement par défaut de Movi.

## [Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)