

Contenu

[Introduction](#)

[Quels ports sont utilisés par Movi ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article associe au Cisco TelePresence Movi.

Q. Quels ports sont utilisés par Movi ?

A. Les ports de par défaut et les plages de port pour Movi sont décrits ci-dessous.

Entrant

- UDP pour des medias : plage 21,000-21,900 de port
- UDP pour BFCP (partager de présentation/vidéo de duo) : port 5070
- Transmission de SIP : port TCP éphémère

Sortant

- TCP pour la transmission de SIP : port 5060
- TLS au-dessus de TCP pour la transmission de SIP : port 5061
- UDP pour des medias : le port dépend de l'agent recevant la transmission

Configuration des ports

Il est possible de configurer ces ports. Le pour en savoir plus, voient la section « de transmission de Movi » dans le [guide de l'administrateur de Movi](#).

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)