

# Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que j'évite le bas et/ou tordu bruit utilisant la caméra de PrecisionHD USB sur le Windows 7 ?](#)

[Informations connexes](#)

## Introduction

Cet article associe aux Produits de Cisco TelePresence Movi et de caméra Cisco TelePresence Precision HD USB.

### **Q. Comment est-ce que j'évite le bas et/ou tordu bruit utilisant la caméra de PrecisionHD USB sur le Windows 7 ?**

A. Si en utilisant les versions 1.0 ou 1.1 de caméra USB TANDBERG PrecisionHD avec le Windows 7, un input gain très élevé sera placé pour votre microphone, qui peut causer le bruit d'être tordu ou anormalement bas. Diminuant le volume de enregistrement pour votre microphone dans les paramètres de windows répare ceci.

La version de logiciel 1.2 pour la caméra USB de PrecisionHD résout ce problème.

## [Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)