

Icône clignotante de la base/du combiné sur le kit téléphonique Internet sans fil

Contenu

[Introduction](#)

[Queest-ce que je peux faire si l'icône de base/combiné du téléphone flashe ?](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Cet article est un parmi une série d'articles pour aider à l'installation, au dépannage et à la maintenance des produits Cisco Small Business (autrefois Linksys Business Series).

Q. [Queest-ce que je peux faire si l'icône de base/combiné du téléphone flashe ?](#)

R.

Si l'icône de base/combiné du kit téléphonique Internet sans fil flashe, ceci signifie que le combiné téléphonique n'est pas enregistré ou le combiné téléphonique est hors de plage. Si le combiné téléphonique est non inscrit, il affichera des **NON ENREGISTRÉS**. Pour enregistrer le combiné téléphonique, suivez les étapes ci-dessous.

Enregistrement du combiné téléphonique

Étape 1 :

MENU de presse en vos options de combiné téléphonique.

Étape 2 :

Allez au **SYSTÈME** puis cliquez sur OK.

Étape 3 :

Le **REGISTRE** choisi cliquent sur OK alors.

[Étape 4 :](#)

Écrivez le code **PIN** puis cliquez sur OK. Le code par défaut de broche est "0000".

[Étape 5 :](#)

Vous verrez un écran de confirmation quand l'enregistrement est terminé. ?

Remarque: Si l'enregistrement est réussi, le combiné téléphonique affichera son nom et nombre. L'icône de lien de base/combiné, qui indique le lien entre votre téléphone et l'unité de base, affichera solidement avec l'icône de batterie. Cet état est référé comme **standby**.

[Étape 6 :](#)

Si l'icône de base/combiné flashe toujours, déplacez le combiné téléphonique plus près de l'unité de base.

Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)