

Rétablissement des réglages d'usine du téléphone IP

Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que je remets à l'état initial mon téléphone IP au par défaut d'usine ?](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Cet article en est un d'une série pour aider à l'installation, au dépannage, et à la maintenance des produits Cisco Small Business.

Q. [Comment est-ce que je remets à l'état initial mon téléphone IP au par défaut d'usine ?](#)

R.

Remise à l'état initial du téléphone IP

Étape 1 :

Sur la STATION THERMALE elle-même, appuyez sur le **bouton de configuration**



Étape 2 :

Allez à la **réinitialisation aux paramètres d'usine (14)** utilisant le **bouton navigation**



Étape 3 :

Appuyez sur la touche douce **CORRECTE** après. La STATION THERMALE redémarrera et sera de nouveau à ses valeurs par défaut.

Remarque: Si vous choisissez la réinitialisation aux paramètres d'usine, vous renverrez le téléphone aux configurations d'origine d'usine et effacerez toutes les configurations actuelles, y compris le répertoire et les journaux d'appels.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)