

Configuration d'une adresse IP statique sur le téléphone IP

Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que j'installe une adresse IP statique sur mon téléphone IP ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article en est un d'une série pour aider à l'installation, au dépannage, et à la maintenance des produits Cisco Small Business.

Q. [Comment est-ce que j'installe une adresse IP statique sur mon téléphone IP ?](#)

R.

Étape 1 :

Utilisant la STATION THERMALE, appuyez sur le **bouton de configuration**



Étape 2 :

Allez au **réseau** (9) utilisant le **bouton navigation**



Étape 3 :

Quand la section de réseau apparaît, allez à l'**enable DHCP** (1). Choisissez **éditez la** clé douce.

Placez-le à **non** en appuyant sur la clé douce de **y/n**. Clé douce **correcte de** presse.

[Étape 4 :](#)

Allez à l'adresse IP **Non-DHCP** utilisant le **bouton navigation**. La presse **éditent la** clé douce. Vous devez écrire l'adresse IP de la STATION THERMALE puis appuyez sur la touche douce **CORRECTE**.

Remarque: Par exemple, si l'adresse IP de la STATION THERMALE est 192.168.1.100, vous devez écrire 192*168*1*100. La clé d'astérisque sera la période.

[Étape 5 :](#)

Allez **Non-DHCP au masque de sous-réseau** (9). La presse **éditent la** clé douce. Vous devez écrire le masque de sous-réseau de la STATION THERMALE puis appuyez sur la touche douce **CORRECTE**.

Remarque: Si le masque de sous-réseau de la STATION THERMALE est 255.255.255.0, vous

devez écrire 255*255*255*0.

Étape 6 :

Allez au **default route Non-DHCP**. La presse **éditent la** clé douce. Vous devez entrer dans la passerelle par défaut de la STATION THERMALE puis appuyez sur la touche douce **CORRECTE**.

Remarque: Si la passerelle par défaut de la STATION THERMALE est 192.168.1.1, vous devez écrire 192*168*1*1.

Étape 7 :

Allez à **Non-DHCP DNS1 (12)**. La presse **éditent la** clé douce. Vous devez écrire le DNS1 de la STATION THERMALE, appuyez sur la touche douce **CORRECTE** et puis appuyez sur la touche douce de **sauvegarde**.

Remarque: Si le DNS1 de la STATION THERMALE est 192.168.1.1, vous devez écrire 192*168*1*1 utilisant le pavé numérique de nombre.

Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)