

Configuration initiale

Contenu

[Introduction](#)

[Comment configurer le SPA-901 ?](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Cet article en est un d'une série pour aider à l'installation, au dépannage, et à la maintenance des produits Cisco Small Business.

Q. [Comment configurer le SPA-901 ?](#)

R.

Remarque: Ce qui suit est un exemple d'enregistrer votre téléphone SPA901 à la connexion à distance de FreeWorld. Les paramètres de configuration peuvent varier selon les conditions requises de votre fournisseur de VoIP.

Vous devez exécuter trois étapes si vous voulez configurer votre gamme SPA901 téléphonez à la connexion à distance de FreeWorld

Enregistrement de compte VoIP

Accéder à l'interface utilisateur d'utilisateur web SPA901

Configurer le téléphone SPA901 pour le VoIP

Enregistrement de compte VoIP

Étape 1 :

Allez au site [commuté](#) d'enregistrement de [FreeWorld à l'](#)engagement pour un compte libre VoIP.

Accéder à l'interface utilisateur d'utilisateur web SPA901

Étape 1 :

Vérifiez votre adresse IP SPA901. Appuyez sur rapidement le **** (astérisque/touche étoile) sur le clavier de numérotation. Après le cadran 110# de « menu de configuration ». Notez l'adresse IP.

Étape 2 :

Lancez votre navigateur et saisissez http://IP_Address_of_your_SPA901 Ontario qu'il le hit de zone adresse alors entrent. Vous êtes maintenant prêt à configurer le SPA901 pour le VoIP.

Remarque: Si l'interface Web demande un nom d'utilisateur et mot de passe signifie que l'unité a été verrouillée par votre fournisseur. Veuillez entrer en contact avec votre fournisseur de VoIP respectif pour l'assistance.

Configurer le téléphone SPA901 pour le VoIP

Étape 1 :

Allez à la procédure de connexion d'admin alors avancée, cliquez sur en fonction l'onglet ext. 1. Pour obtenir connecté au TRANS. vous devez entrer votre nombre et mot de passe de TRANS. que vous recevrez après enregistrement sur leur site Web ainsi que les paramètres de configuration standard suivants :

Étape 2 :

Cliquez sur en fonction **Submit toutes les modifications** puis vérifiez l'état d'enregistrement sur l'onglet de l'**information** sous l'état ext. 1.

Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)