

Configuration de Speed Dial et Direct Station sur SPA932

Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que j'installe le cadran de vitesse et dirige des clés de station dans le SPA-932 ?](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Cet article est un parmi une série d'articles pour aider à l'installation, au dépannage et à la maintenance des produits Cisco Small Business (autrefois Linksys Business Series).

Q. [Comment est-ce que j'installe le cadran de vitesse et dirige des clés de station dans le SPA-932 ?](#)

R.

Le SPA932 est une console de réception 32-button pour le SPA962. Chaque unité SPA932 fournit la numérotation abrégée 32 programmable ou les boutons choisis de station directe (DSS), chaque bouton allumé indique l'état de ligne (inactif, sonnerie, occupé, ou null) utilisant un témoin lumineux de ligne occupée (BLF). Des appels entrant peuvent être immédiatement transférés vers le bon site en poussant un bouton assigné à l'extension sur le SPA932. Deux unités SPA932 peuvent être reliées à un SPA962 simple pour surveiller un total de 64 lignes distinctes.

Pour configurer les clés pour la vitesse composez et la station directe, [a cliquez ici](#).

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)