

Activation de la fonction Call Pickup

Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que je peux activer la caractéristique d'intercept d'appel ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article en est un d'une série pour aider à l'installation, au dépannage, et à la maintenance des produits Cisco Small Business.

Q. [Comment est-ce que je peux activer la caractéristique d'intercept d'appel ?](#)

R.

Configurer l'intercept d'appel sur SPA-941/942

Étape 1 :

Composez "*"36" et attendez **Enter** prennent le message de nombre sur l'écran LCD du téléphone distant.

Étape 2 :

Composez le numéro ext. du téléphone qui sonne. Le nombre devrait afficher sur l'écran LCD du téléphone distant.

Étape 3 :

Une fois que vous voyez l'ext. numéroter sur l'écran LCD, appuyez sur la touche **douce de cadran** . Vous pourrez maintenant prendre l'appel d'une autre extension.

Remarque: Le téléphone cessera de sonner une fois que vous prenez l'appel.

Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)