

# Redémarrage du SPA941

---

## Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que je remets à l'état initial le téléphone IP au par défaut d'usine ?](#)

[Informations connexes](#)

---

## Introduction

Cet article en est un d'une série pour aider à l'installation, au dépannage, et à la maintenance des produits Cisco Small Business.

Q. [Comment est-ce que je remets à l'état initial le téléphone IP au par défaut d'usine ?](#)

R.

### Redémarrage du SPA941

Afin de remettre à l'état initial le SPA941 au par défaut d'usine, terminez-vous ces étapes :

Étape 1 :

Appuyez sur l'installation



sur le SPA941.

Étape 2 :

Utilisant la réinitialisation aux paramètres d'usine



choisie de navigation (12).

Étape 3 :

Clé douce CORRECTE de presse après.

[Étape 4 :](#)

La STATION THERMALE redémarrera et sera de nouveau à ses valeurs par défaut.

## Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)