

Redémarrage du SPA941

Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que je remets à l'état initial le téléphone IP au par défaut d'usine ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article en est un d'une série pour aider à l'installation, au dépannage, et à la maintenance des produits Cisco Small Business.

Q. [Comment est-ce que je remets à l'état initial le téléphone IP au par défaut d'usine ?](#)

R.

Redémarrage du SPA941

Afin de remettre à l'état initial le SPA941 au par défaut d'usine, terminez-vous ces étapes :

Étape 1 :

Appuyez sur l'**installation** sur le SPA941.

Étape 2 :

Utilisant la **réinitialisation aux paramètres d'usine** choisie de **navigation (12)**.

Étape 3 :

Clé douce **CORRECTE** de presse après.

Étape 4 :

La STATION THERMALE redémarrera et sera de nouveau à ses valeurs par défaut.

Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)