

Configuration de la date et de l'heure sur l'écran LCD de SPA962

Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que je place la date et l'heure correctes sur l'écran LCD de SPA-962 ?](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Cet article en est un d'une série pour aider à l'installation, au dépannage, et à la maintenance des produits Cisco Small Business.

[Q. Comment est-ce que je place la date et l'heure correctes sur l'écran LCD de SPA-962 ?](#)

R.

Avant de suivre les étapes en cet article, le contrôle si votre ordinateur a une connexion Internet stable et le SPA-962 est enregistré correctement à votre fournisseur de VoIP. Si vous n'avez pas une connexion Internet stable avec votre modem, bon contact votre fournisseur de services Internet (ISP). La date et l'heure correctes seront affichées seulement s'il y a un serveur de NTP réglé sur l'appareil voip.

Étape 1 :

Accédez à la page basée sur le WEB d'installation du SPA-962. Vérifiez l'adresse IP par le LCD. Cliquez sur en fonction le bouton Menu puis la presse 9. Il devrait t'afficher l'adresse IP DHCP. Ouvrez un navigateur et introduisez au clavier cela la barre d'adresses.

Étape 2 :

Cliquez sur en fonction la procédure de connexion d'admin et avez alors avancé.

Remarque: Le SPA962 n'a pas un nom d'utilisateur et mot de passe par défaut. Si vous êtes demandé un nom d'utilisateur et mot de passe, il signifie que le SPA962 est verrouillé. Vous devez vérifier ceci avec votre fournisseur de VoIP.

Étape 3 :

Allez à l'onglet de système et sous la configuration réseau facultative, mettent le DNS principal serveur et le serveur de DNS secondaire (facultatif).

[Étape 4 :](#)

Allez à l'onglet régional et sous la section Divers, sélectionnent le fuseau horaire approprié et le hit soumettent toutes les modifications.

[Étape 5 :](#)

La date et l'heure correctes seront maintenant affichées correctement sur l'écran LCD du SPA-962.

Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)