

# Contenu

[Introduction](#)

[Mon codec TANDBERG ne semble pas initialiser \(aucun vidéo n'est-il affiché sur le moniteur\), pourquoi ?](#)

[Informations connexes](#)

## Introduction

Cet article associe aux codecs C90 de système de TelePresence Cisco, aux codecs C60 de système de TelePresence Cisco et aux Produits des codecs C40 de système de TelePresence Cisco.

### Q. Mon codec TANDBERG ne semble pas initialiser (aucun vidéo n'est-il affiché sur le moniteur), pourquoi ?

A. Cette réponse est valide pour les Produits suivants :

Codecs C20 TANDBERG

Codecs C40 TANDBERG

Codecs C60 TANDBERG

Codecs C90 TANDBERG

#### Vérifiez le câble de caméra

Vérifiez pour vous veiller pour ne pas avoir branché l'extrémité de RJ45 du câble de caméra au port Ethernet de la caméra.

- Caméra TANDBERG PrecisionHD 1080p : L'extrémité de RJ45 du câble de caméra devrait entrer au **contrôle de codecs** marqué par connecteur.
- Caméra TANDBERG PrecisionHD : L'extrémité de RJ45 du câble de caméra devrait aller aux **codecs de vidéo HD** marqués par connecteur.

#### Vérifiez le câble Ethernet

Vérifiez pour vous veiller pour ne pas avoir branché le câble Ethernet à un des connecteurs de lien T sur le fond de panier du produit de TelePresence.

- Le câble Ethernet devrait aller aux **Ethernet 1** marqués par connecteur.

## [Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)