

# Y a-t-il des raccourcis sur les codecs TANDBERG à télécommande ?

## Contenu

[Introduction](#)

[Y a-t-il des raccourcis sur les codecs TANDBERG à télécommande ?](#)

[Informations connexes](#)

## Introduction

Cet article associe aux codecs C90 de système de TelePresence Cisco, aux codecs C60 de système de TelePresence Cisco et aux Produits des codecs C40 de système de TelePresence Cisco.

### Q. Y a-t-il des raccourcis sur les codecs TANDBERG à télécommande ?

A. Cette réponse est valide pour les Produits suivants :

Codecs C20 TANDBERG

Codecs C40 TANDBERG

Codecs C60 TANDBERG

Codecs C90 TANDBERG

Les raccourcis à télécommande suivants sont disponibles :

À accès rapide

- **Menu à la maison** : Appuyez sur la touche **correcte/V** quand des no menu sont affichés (mêmes qu'appuyant sur la touche HOME dans tout menu)
- **État des informations système et d'appel** : Appuyez sur la **touche de fonction de droite** sur le menu **à la maison**.
- **Configuration avancée** : Appuyez sur la **quatrième touche de fonction** (de gauche) page sur des **informations système et d'appel état**. L'ordre principal rapide est « **touche de fonction de droite de maison - quatrième touche de fonction** » (ou « **touche de fonction de droite v - la quatrième touche de fonction** » quand des no menu sont affichés)

Appel rapide

- **Menu d'appel** : Appuyez sur n'importe quelle **touche numérique** en mode inactivité (quand pas dans un appel).

- **Appels récents** : Appuyez sur la touche d'**appel** quand le menu d'**appel** n'est pas visible
- **Nombre de bout de cadran** : Appuyez sur la touche d'**appel** deux fois

#### Commande de caméra

- **Menu mou de commande de caméra** : Appuyez sur n'importe quelle **flèche** ou **zooomez la clé** en mode inactivité.
- **Présélections de caméra** : Appuyez sur la **touche numérique** correspondant à la présélection désirée de caméra sur le menu mou de **commande de caméra** pour changer la présélection.

#### Autre

- **Mode standby** : Appuyez sur et tenez la touche de **débranchement** pendant 5 secondes
- **Résolution de restauration et OSD** : Quand pas dans un appel, appuyez sur l'ordre « **débranchement - \* - # - \* - # - 0 - x - #** » où x est sorti 1 à 4 pour changer l'OSD et pour restaurer la résolution (1280x720@60Hz pour HDMI et 1024x768@60Hz pour DVI) sur la sortie sélectionnée
- **DTMF** : Appuyer sur une **touche numérique** dans un appel donne le bruit DTMF (double tonalité de plusieurs fréquences) pour le nombre appuyé sur

## [Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)