

Contenu

[Introduction](#)

[Est-ce que je la sortie vidéo sur les codecs TANDBERG à une nouvelle résolution non prise en charge par le moniteur, comment j'ai changé retourne ceci ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article associe aux codecs C90 de système de TelePresence Cisco, aux codecs C60 de système de TelePresence Cisco et aux Produits des codecs C40 de système de TelePresence Cisco.

Q. Est-ce que je la sortie vidéo sur les codecs TANDBERG à une nouvelle résolution non prise en charge par le moniteur, comment j'ai changé retourne ceci ?

A. Cette réponse est valide pour les Produits suivants :

Codecs C20 (HDMI 1 et HDMI 2 TANDBERG seulement)

Codecs C40 TANDBERG

Codecs C60 TANDBERG

Codecs C90 TANDBERG

Configurant l'OSD sorti utilisant l'à télécommande

Vous pouvez utiliser un ordre **magique** sur l'à télécommande.

Appuyez sur les touches à télécommande dans l'ordre suivant : « **Débranchement * # * # 0 X #** » où **X** = la sortie vidéo où vous voulez afficher l'OSD.

X=1 - HDMI 1,

X=2 - DVI 2, (HDMI 2 pour C20),

X=3 - HDMI 3,

X=4 - DVI 4.

En plus de la modification que l'OSD l'a sortie remettra à l'état initial également la sortie pour transférer la résolution, qui est XGA pour DVI et 720p pour HDMI.

Configurer l'OSD a sorti utilisant une commande API

Vous pouvez utiliser une commande API de placer l'OSD sorti à la sortie vidéo appropriée.

Ouvrez une session comme **admin** utilisant le SSH (sécurisez le shell) et exécutez la commande :
xConfiguration OSD visuel sorti : <1-4>

Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)