

# Comment à la piste de haut-parleur de réinitialisation aux paramètres d'usine sur la gamme MX

## Contenu

[Introduction](#)

[Procédure](#)

## Introduction

Ce document décrit comment à la réinitialisation aux paramètres d'usine le traqueur de haut-parleur sur la caméra MX700/MX800 et la piste entière de haut-parleur sur la gamme MX.

## Procédure

Cette procédure peut également être appliquée à la gamme MX avec une caméra simple. Suivez les étapes 1 à 4.

La vue avant de la gamme MX est suivant les indications de l'image.



Étape 1. Enlevez le capot supérieur suivant les indications de l'image.



Étape 2. Retirez les haut-parleurs gauches, droits et centraux à côté des caméras suivant les indications de l'image.



Étape 3. Afin de remettre à l'état initial les caméras séparément, allez au côté droit de chaque caméra, vous peut voir un thermoventilateur dans chaque périphérique suivant les indications de l'image.



Étape 4. En dessous du panneau de configuration, à côté de la vis, vous pouvez voir un trou d'épingle. Appuyez sur le trou d'épingle avec un crayon lecteur pendant environ 15 secondes jusqu'à ce que la diode électroluminescente (DEL) de la caméra clignote le rouge suivant les indications de l'image.



Étape 5. Afin de remettre à l'état initial le haut-parleur dépistez-vous, sur le panneau de configuration gauche à côté de la caméra suivant les indications de l'image.



Étape 6. Vous pouvez trouver le trou d'épingle du côté gauche le bas, à côté de la vis, de la presse le trou d'épingle pendant environ 15 secondes, et des remises de traqueur de haut-parleur suivant les indications de l'image.



