

Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que je sélectionne la caméra de PrecisionHD USB dans la Microsoft Office Communicator 2007 R2/Live Messenger ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article associe à la caméra Cisco TelePresence Precision HD USB.

Q. Comment est-ce que je sélectionne la caméra de PrecisionHD USB dans la Microsoft Office Communicator 2007 R2/Live Messenger ?

A. Suivez ces étapes :

1. **Outils** choisis > **audio et vidéo installé**.
2. **Coutume** choisie dans le premier écran et **périphérique audio** choisi **USB**. Si vous faites connecter plusieurs caméras, sélectionnez la caméra de PrecisionHD USB.
3. Cliquez sur **Next** (Suivant).
4. Sélectionnez vos haut-parleurs et **ensuite**.
5. Sélectionnez la caméra de PrecisionHD USB (périphérique vidéo USB).

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)