

Comment est-ce que je contrôle manuellement le foyer, la luminosité et la balance des blancs sur la caméra de PrecisionHD USB ?

Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que je contrôle manuellement le foyer, la luminosité et la balance des blancs sur la caméra de PrecisionHD USB ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article associe à la caméra Cisco TelePresence Precision HD USB.

Q. Comment est-ce que je contrôle manuellement le foyer, la luminosité et la balance des blancs sur la caméra de PrecisionHD USB ?

A. De CC1.1 libérez la caméra de PrecisionHD USB te permet pour changer manuellement le foyer, la luminosité et la balance des blancs.

Skype :

1. Connectez votre caméra de PrecisionHD USB à votre ordinateur.
2. Ouvrez Skype et la procédure de connexion
3. **Outils** choisis > **options**.
4. **Configurations visuelles** choisies.
5. **Configurations** choisies de **webcam**.
6. Cliquez sur OK quand vous êtes fait

Microsoft Office Communicator :

1. Connectez votre caméra de PrecisionHD USB à votre ordinateur.
2. Ouvrez la Microsoft Office Communicator et la procédure de connexion
3. **Outils** choisis > **audio et vidéo installé**.
4. Placez les configurations de microphone et de haut-parleur.
5. Cliquez sur **Next** (Suivant).
6. **Vidéo** choisi **TANDBERG** de la liste de webcam.
7. **Configurations** choisies de **webcam**.
8. Cliquez sur OK quand vous êtes fait

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)